

自动启停120千瓦柴油发电机

产品名称	自动启停120千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

自动启停120千瓦柴油发电机依据曲轴轴颈选用恰当量程的外径千分尺。

依据磨损规则用外径千分尺在曲轴主轴颈及连杆轴颈别离丈量磨损量，并核算圆度、圆柱度差错。先在轴颈油孔的两头丈量，然后挑选90°再次丈量。每一轴颈选取两个截面，每个截面大约选在轴颈长度的1/3处。曲轴轴颈外表不答应有横向裂纹。对横向裂纹，其深度如在轴颈修补尺度以内，可经过磨削磨掉，不然应予以作废。

丈量曲轴轴颈尺度及圆度、圆柱度差错时，应与油孔错开。

测柴油发电机组曲轴的意图首要是为了检测其差错的巨细，然后判别对机组正常作业的影响，若检测出来的差错出合理规模，就要及时换新，以确保机组的高效作业。

自动启停120千瓦柴油发电机转移前的预备

查看悉数的衔接在拖车上的部件和发电机的部件，看衔接有无因过度运用的磨损，腐蚀，开裂，金属的曲折或松了的螺栓等等。牵引车的才干应在帕金斯柴油发电机组的分量上加上10%安全系数。

衔接拖车与柴油发电机组，并查看衔接处是否牢靠。接上指示灯，如有铁链，可绕过拖杆再连在车上，如有安全钢缆可接上。

如装有前螺丝千斤顶，将它收紧并用插销或锁固定设备以确保安全，如有的话可把前轮锁在方位，并确保后边安稳千斤顶已升起或锁上。

查看轮胎是否气压正常，查看悉数车尾灯是否操作正常，并查看悉数射灯是否安静和起效果。

查看负载的电线及接地电线是否已撤除，窗户，门及东西箱是否已关上，锁好，确保悉数外接油管已撤

除。

如设备有停靠手制，将它铺开，将固定车轮的木头拿掉。

型号：TO140000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 120KW

2.备用功率： 130KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： /380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1400

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数 :

1.燃油表 : 有

2.电压表 : 有

3.输出指示灯 : 有

4.机器油耗 : 215g/kw.h

5.工作时间 : 8-12H

6.噪音水平7M处 : 68-79db

7.机器重量 : 1300/1500kg

8.外形尺寸: 2200*1000*1500mm