

电池阀控式直流屏 应急照明、船舶、电讯 机房九州雄霸6GFM-38C 12V 38AH

产品名称	电池阀控式直流屏 应急照明、船舶、电讯 机房九州雄霸6GFM-38C 12V 38AH
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	188****9551

产品详情

电池阀控式直流屏 应急照明、船舶、电讯 机房九州雄霸6GFM-38C 12V 38AH

- (1) 避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。
- (2) 使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、[泄露](#)、燃烧或破裂。
- (3) 不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。
- (4) 将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。
- (5) 将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。
- (6) 不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。
- (7) 应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。
- (8) 特别注意别让电池砸在脚上。
- (9) 电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

电池的正常操作范围为：77.F（25 ）

电池放电后（装在设备中）：5.F到122.F（-15 到50 ）

充电后：32.F到104.F（0 到40 ）

储存中：5.F到104.F（-15 到40 ）

（10）不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

（11）不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。