

# 葫芦岛连山区租赁ups电源 出租柴油静音发电机组

产品名称	葫芦岛连山区租赁ups电源 出租柴油静音发电机组
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

??????????

- (1)机组启动后，检查控制箱模块各项参数：机油压力、水温、电压、频率等。
- (2)通常情况下，机械调速的机组启动后直接达到额定转速(1500转/分)，电子调速的机组启动后怠速(600-900转/分)运行15-20秒再进入额定转速(1500转/分),怠速时间不宜过长，否则可能烧坏发电机组相关器件。
- (3)检查机组油路、水路及电器的渗漏情况。
- (4)检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动。
- (5)当空载运行相电压达到 $400 \pm 5\%V$ ，线电压达到 $230 \pm 5\%V$ ，频率达到 $50 \pm 5\%HZ$ ，参数稳定后合闸供电。
- (6)检查控制屏各项参数是否在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏及其他故障。
- (7)机组运行时严禁超载。停机前必须先分闸卸掉负载，然后按停车按钮(普通型机组关闭钥匙开关)，一般情况卸载后需运行30--270秒后停机。

关掉电源开关,关闭油箱出油开关。