

PZ80L-AIC电流表由宁波东启专业生产

产品名称	PZ80L-AIC电流表由宁波东启专业生产
公司名称	宁波市鄞州东启电力设备有限公司
价格	58.00/普通
规格参数	
公司地址	宁波宁波市古林西洋港工业园区
联系电话	0574-83013996 13587713660

产品详情

PZ80L-AI/C电流表由宁波东启专业生产 使用步骤 校零，用平口改锥调整校零按钮。

选用量程（用经验估计或采用试触法）归结起来有三看和三问先看清电流表的量程，一般在表盘上有标记。确认最格的一个表示多少安培把电流表的正负接线柱接入电路后，观察指针位置，就可以读数了。此外还要选择合适量程的电流表。可以先试触一下，若指针摆动不明显，则换小量程的表。若指针摆动大角度，则换大量程的表。一般指针在表盘中间左右，读数比较合适。

一看：量程。电流表的测量范围。二看：分度值。表盘的一小格代表多少。

三看：指针位置。指针的位置包含了多少个分度值。