

# 20KVA宿州市kstar科士达ups电源YDC3320B-RT储存存放说明

产品名称	20KVA宿州市kstar科士达ups电源YDC3320B-RT储存存放说明
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

20KVA宿州市kstar科士达ups电源YDC3320B-RT储存存放说明 重要的安全操作 说明，请妥善保管。UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。1.1 注意事项 1. 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2.

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3. 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4.

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5. 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6. 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7. 触摸电池前要检查有无高压电 8.

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度 0 -40 ，相对湿度 5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9. 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。

注意！在未核实 UPS 内部无故障前千万不要试图闭合配电单元开关让 UPS 切回正常运行状态。闭合配电单元输出开关 闭合配电单元输入开关 UPS 由静态旁路而非维修旁路供电，旁路指示灯亮 一位 LED 数码显示单元电路如所示。WR 与 A8(P2.0) 相或提供 74LS273 的时钟信号，当执行 “ MOVX@DPTR, A ” 指令时，地址信息由 DPTR 寄存器确定，会出现写信号 WR，只有当地址 A8 为满足 “ 0 ” 时，写信号才可以作为 74LS273 的时钟信号输入，完成数据锁存。P2 口为 A8 ~ A15 的 8 位地址线，很容易扩展到 8 只 LED 数码管，WR 信号分别与 A8 ~ A15 按或关系连接，每位地址线均为低电平有效，即可实现 8 个有效地址。

[20KVA中卫市kstar科士达ups电源YDC3320-RT商场收银配电](#)