

# 湖州市SANTAK不间断电源3C3PRO30KSG2安装更换步骤

产品名称	湖州市SANTAK不间断电源3C3PRO30KSG2安装更换步骤
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

湖州市SANTAK不间断电源3CRO30KSG2安装更换步骤 为什么呢?因为门禁这个产品有个特点，做出来不难，做好做稳定难，一个自动化系的大学生花3个月可以做出来，但这个产品肯定是不敢用的。不知道哪天会出问题，为什么有5年的历史呢，因为5年前做门禁的，产品做得不好的，都差不多被市场淘汰了。产品检测报告问：是否需要看产品的检测报告才购买?检测报告是不是越多越好?答：笔者认为，检测报告还是要有的好。至少表明公司还是有一定实力的。我觉得，ISO91的证书和产品的质量监督管理局的报告至少要有，另外，的检测报告也很有性。

注意！在未核实UPS内部无故障前千万不要试图闭合配电单元开关让UPS切回正常运行状态。 闭合配电单元输出开关

闭合配电单元输入开关UPS由静态旁路而非维修旁路供电，旁路指示灯亮 电池 连接示意图：说明：BAT+接到正电池的阳极、BAT-N

接到正电池的阴极和负电池的阳极、BAT-接到负电池的阴极。长机系列电池节数出厂设置为30节，电池容量出厂设置为65Ah。当连接30/32/34/38/40/42/44/46/48/50节电池时，请在市电模式开机设置相应的电池节数；并设置相应的电池容量，充电电流根据电池容量自动分配充电电流。通过LCD面板或监控软件来实现相关设置。警告！确保极性的连接正确，正确接法是每块电池间正极连接到负极。注意：不同厂家，不同型号，不同新旧的电池不能混用。

闭合输出开关当功率模块的整流器没启动时，旁路灯亮，当逆变启动时，UPS从旁路模式转到逆变输出，旁路灯灭，逆变灯亮。无论UPS

是否正常运行，显示屏都可以显示消息。TG500后备式 TG1000后备式 B0X600后备式 BOX850后备式 K500后备式 K1000后备式 MT500后备式 MT1000后备式 MT1000S后备式 C1K在线式标机 C1KS在线式长延时机型 C2K在线式标机 C2KS在线式长延时机型 C3K在线式标机 C3KS在线式长延时机型 C1K (2021 LCD) C1KS (2021 LCD) C2K (2021 LCD) C2KS (2021 LCD) C3K (2021 LCD) C3KS (2021 LCD) C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS RACK 1K RACK 1KS RACK 2K RACK 2KS RACK 3K RACK 3KS

C1KR (2021版) C1KRS (2021版) C2KR (2021版) C2KRS (2021版) C3KR (2021版)  
C3KRS (2021版) C6K RACK+C-RACK BP B0716 C6KS RACK C10K RACK+C-RACK BP  
B0916 C10KS RACK RACK 1KS EBM RACK 2KS EBM RACK 3KS EBM C-RACK BP B0716 C-  
RACK BP B0916 3CRO 20KS G2 3CRO 30KS G2 3CRO 40KS G2 3CRO 60KS 3CRO 80KS 3C3  
HD 20KW 3C3 HD 30KW 3C3 HD 40KW 3C3 HD 60KW 3C3 HD 80KW 3CRO 100KS 3CRO  
120KS 3CRO 160KS 3CRO 200KS 1-20K卡槽 NMC短卡 NMC长卡 AS400短卡 CMC短卡 C6K-  
C10KS 维修旁路 3C15-20KS 维修旁路 C6K-3C10KS并机模组 3C15-20KS并机模组 NMC长卡  
AS400短卡 C6KR-C10KRS并机模组 USB/232卡 环境监测/EMD C1K-C3KR 导轨 NMC-M2卡  
C6KR-C10KRS并机模组 C6-C10K EPO 3C15/20KS EPO

[蚌埠市SANTAK不间断电源3CRO20KSG2微电脑处理机](#)