

# 淄博市SANTAK不间断电源3C3PRO40KSG2紧急照明器材

产品名称	淄博市SANTAK不间断电源3C3PRO40KSG2紧急照明器材
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

淄博市SANTAK不间断电源3CRO40KSG2紧急照明器材 五金产品做测试时主要用到以下仪器：恒温恒湿箱：恒温恒湿箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境，适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。冷热冲击试验机：用来测试复合材料及材料结构，在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，即以在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子...等材料，可作为其产品改进的依据或参考。

断开配电单元维修开关此时输出由UPS的静态旁路供电 加上配电单元维修开关挡板UPS检测到维修模式结束。大约过30秒，整流器进入正常运行状态。如果逆变器已经准备好，系统将由旁路模式切换到正常模式。时比较均流。3.16 LBS 装配（40- -A 50kVA 机型）LBS 系统包括：LCD LBS 主从机设置，LBS 通讯连接线和 STS 装置。3.16.1 D LCD 设置设置每台 UPS 为主机或者为从机，如果该 UPS 或该 UPS 系统为 LBS 主机，则必须设置该 UPS 或该 UPS 系统为主机。3.16.2 LBS 通讯连接线装配每台 UPS 有两个 LBS 接口，需使用 RJ45 通讯线将两个 UPS 的 LBS 接口连接起来，且需形成环型。注意！如果UPS正在运行并且能够通过显示屏进行控制，执行1到5步。如果不是，直接执行第四步。 打开配电单元维修开关的挡板，UPS将自动转旁路模式 闭合配电单元维修旁路开关 断开配电单元电池开关 断开配电单元主路输入开关 断开配电单元输出开关此时旁路电源通过维修开关向负载供电。切换到正常操作（从手动旁路操作）TG500后备式 TG1000后备式 B0X600后备式 BOX850后备式 K500后备式 K1000后备式 MT500后备式 MT1000后备式 MT1000S后备式 C1K在线式标机 C1KS在线式长延时机型 C2K在线式标机 C2KS在线式长延时机型 C3K在线式标机 C3KS在线式长延时机型 C1K (2021 LCD) C1KS (2021 LCD) C2K (2021 LCD) C2KS (2021 LCD) C3K (2021 LCD) C3KS (2021 LCD) C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS RACK 1K RACK 1KS RACK 2K RACK 2KS RACK 3K RACK 3KS C1KR (2021版) C1KRS (2021版) C2KR (2021版) C2KRS (2021版) C3KR (2021版) C3KRS (2021版)

C6K RACK+C-RACK BP B0716 C6KS RACK C10K RACK+C-RACK BP B0916 C10KS RACK  
RACK 1KS EBM RACK 2KS EBM RACK 3KS EBM C-RACK BP B0716 C-RACK BP B0916 3CRO  
20KS G2 3CRO 30KS G2 3CRO 40KS G2 3CRO 60KS 3CRO 80KS 3C3 HD 20KW 3C3 HD 30KW  
3C3 HD 40KW 3C3 HD 60KW 3C3 HD 80KW 3CRO 100KS 3CRO 120KS 3CRO 160KS 3CRO  
200KS 1-20K卡槽 NMC短卡 NMC长卡 AS400短卡 CMC短卡 C6K-C10KS 维修旁路  
3C15-20KS 维修旁路 C6K-3C10KS并机模组 3C15-20KS并机模组 NMC长卡 AS400短卡 C6KR-  
C10KRS并机模组 USB/232卡 环境监测/EMD C1K-C3KR 导轨 NMC-M2卡 C6KR-  
C10KRS并机模组 C6-C10K EPO 3C15/20KS EPO

[湖州市SANTAK不间断电源3CRO30KSG2安装更换步骤](#)