

# 黔南州SANTAK不间断电源3C3PRO200KS环境基站

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 黔南州SANTAK不间断电源3C3PRO200KS环境基站 |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司                  |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号              |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102       |

## 产品详情

黔南州SANTAK不间断电源3CRO200KS环境 但随着水暖卫浴竞争的加剧，力度的加大，以及水暖卫浴上央视等大众化宣传的推进，水暖卫浴信息频频出现在消费者视线中，使得信息更加的对称，消费者消费行为变得越来越谨慎、越来越理性。所以说消费者在购买产品的时候，一定要综合考虑相应问题，您所购买的并不是简单的一件产品，其实随着产品本身还应注意企业规模、服务质量，甚至于企业对于生产环节管理的投入因素。小配件，大学问接下来，就我们生活中常见的卫浴五金的选购，为消费者进行了详细的讲解。

充电电流可设定该系列 UPS 可通过设置用户配置的电池容量，自动分配合理的充电电流。恒压充电模式、恒流充电模式和浮充模式能自动平滑的切换。智能充电方式该系列 UPS 采用的两段式三阶段充电方法，阶段大电流恒流充电，快速回充约 90% 的电量；阶段恒压充电，可以活化电池特性并将电池完全充饱；第三阶段浮充模式。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标，节约用户电池投资。注意！如果 UPS 正在运行并且能够通过显示屏进行控制，执行 1 到 5 步。如果不是，直接执行第四步。

打开配电单元维修开关的档板，UPS 将自动转旁路模式 闭合配电单元维修旁路开关 断开配电单元电池开关 断开配电单元主路输入开关 断开配电单元输出开关此时旁路电源通过维修开关向负载供电。切换到正常操作（从手动旁路操作）

充电电流可设定该系列 UPS 可通过设置用户配置的电池容量，自动分配合理的充电电流。恒压充电模式、恒流充电模式和浮充模式能自动平滑的切换。智能充电方式该系列 UPS 采用的两段式三阶段充电方法，阶段大电流恒流充电，快速回充约 90% 的电量；阶段恒压充电，可以活化电池特性并将电池完全充饱；第三阶段浮充模式。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标，节约用户电池投资。TG500 后备式 TG1000 后备式 B0X600 后备式 BOX850 后备式 K500 后备式 K1000 后备式 MT500 后备式 MT1000 后备式 MT1000S 后备式 C1K 在线式标机 C1KS 在线式长延时机型 C2K 在线式标机

C2KS 在线式长延时机型 C3K 在线式标机 C3KS 在线式长延时机型 C1K (2021 LCD) C1KS (2021 LCD) C2K (2021 LCD) C2KS (2021 LCD) C3K (2021 LCD) C3KS (2021 LCD) C6K

C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS RACK 1K RACK 1KS RACK 2K RACK 2KS RACK  
3K RACK 3KS C1KR (2021版) C1KRS (2021版) C2KR (2021版) C2KRS (2021版)  
C3KR (2021版) C3KRS (2021版) C6K RACK+C-RACK BP B0716 C6KS RACK C10K  
RACK+C-RACK BP B0916 C10KS RACK RACK 1KS EBM RACK 2KS EBM RACK 3KS EBM C-  
RACK BP B0716 C-RACK BP B0916 3CRO 20KS G2 3CRO 30KS G2 3CRO 40KS G2 3CRO 60KS  
3CRO 80KS 3C3 HD 20KW 3C3 HD 30KW 3C3 HD 40KW 3C3 HD 60KW 3C3 HD 80KW  
3CRO 100KS 3CRO 120KS 3CRO 160KS 3CRO 200KS 1-20K卡槽 NMC短卡 NMC长卡  
AS400短卡 CMC短卡 C6K-C10KS 维修旁路 3C15-20KS 维修旁路 C6K-3C10KS并机模组  
3C15-20KS并机模组 NMC长卡 AS400短卡 C6KR-C10KRS并机模组 USB/232卡  
环境监测/EMD C1K-C3KR 导轨 NMC-M2卡 C6KR-C10KRS并机模组 C6-C10K EPO  
3C15/20KS EPO

[潮州市SANTAK不间断电源3CRO160KS操作方法规范](#)