

TM016地震式速度加速度振动变送器

产品名称	TM016地震式速度加速度振动变送器
公司名称	南京骏鼎电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南京市天元东路228号苹果都市大厦
联系电话	86-02566035953 18626293724

产品详情

跳楼价甩卖TM016-151-414-0 派利斯TM016地震式速度加速度振动传感器变送器联系人:朱经理
电话：025-66039820 手机：15051869725 TM016-001-530-00-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器
TM016-001-414-22-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器
TM016-151-424-22-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器 TM016-151-414-0
TM016地震式速度加速度振动传感器变送器

南京骏鼎电气有限公司 联系人:朱经理 电话：025-66039820 传真：025-52281580 手机：15051869725
QQ：1577206026 邮箱：njdauto00001@126.com 派利斯ProvibTech振动保护表

优惠供应美国派利斯ProvibTech振动保护表 派利斯ProvibTech位移传感器 派利斯ProvibTech振动变送器
派利斯ProvibTech加速度监测仪表 派利斯ProvibTech前置器 派利斯ProvibTech探头 派利斯振动开关

ProvibTech传感器 派利斯ProvibTech速度监测仪表 派利斯ProvibTech位移监测仪表 派利斯ProvibTech

转速表派利斯PREDICTECH振动保护表 1：TM101 加速度、速度、位移振动保护表

TM101-A00-B00-C00-D00-E00-G00-H00 TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A16-B00-C00-D00-E00-G00-H00 TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A06-B01-C00-D00-E00-G00-H00 TM101-A07-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A07-B01-C00-D00-E00-G00-H00 TM101-A08-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A08-B01-C00-D00-E00-G00-H00 TM101-A17-B01-C00-D00-E00-G00-H00

2:TM201 轴振动变送保护表

TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 TM201-A00-B01-C00-D00-E00-G00 TM201-A01-B00-C00-D00-E00-G00
TM201-A01-B01-C00-D00-E00-G00 TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 TM201-A02-B01-C00-D00-E00-G00
TM201-A06-B00-C00-D00-E00-G00 TM201-A06-B01-C00-D00-E00-G00 TM201-A07-B00-C00-D00-E00-G00
TM201-A07-B01-C00-D00-E00-G00 TM201-A08-B00-C00-D00-E00-G00 TM201-A08-B01-C00-D00-E00-G00

3:TM202轴位置/胀差变送保护表

TM202-A00-B00-C00-D00-E00-G00 TM202-A00-B01-C00-D00-E00-G00 TM202-A01-B00-C00-D00-E00-G00
TM202-A01-B01-C00-D00-E00-G00 TM202-A02-B00-C00-D00-E00-G00 TM202-A02-B01-C00-D00-E00-G00
TM202-A03-B00-C00-D00-E00-G00 TM202-A03-B01-C00-D00-E00-G00

4:TM301 轴振动变送保护表

TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A01-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A01-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A02-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A02-B01-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A03-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A03-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A03-B01-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A06-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A06-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A06-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A06-B01-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A07-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A07-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A07-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A07-B01-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A08-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A08-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A08-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A08-B01-C00-D00-E01-F00-G00

5:TM302 轴位置变送保护表

TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM302-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM302-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM302-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM302-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM302-A01-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM302-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM302-A01-B01-C00-D00-E01-F00-G00

6：双线轴振动变送表 TR1101-A00-E00-G00 TR1101-A00-E01-G00 TR1101-A01-E00-G00

TR1101-A01-E01-G00 TR1101-A02-E00-G00 TR1101-A02-E01-G00 TR3101-A00-E00-G00
TR3101-A00-E01-G00-S00 TR3101-A01-E00-G00-S00 TR3101-A01-E01-G00-S00 TR3101-A02-E00-G00-S00
TR3101-A02-E01-G00-S00 TR3102-E00-G00-S00 TR3102-E01-G00-S00 TR5102-A00-E00-F00-G00
TR5102-A00-E01-F00-G00 TR5102-A01-E00-F00-G00 TR5102-A00-E01-F00-G00 TR401-A00-E00-F00-G00-S00
TR401-A00-E01-F00-G00-S00 TR401-A01-E00-F00-G00-S00 TR401-A01-E00-F00-G00-S00
TR401-A01-E01-F00-G00-S00 TR401-A02-E00-F00-G00-S00 TR401-A02-E01-F00-G00-S00
TR402-E00-F00-G00-S00 TR402-E01-F00-G00-S00 TR4101-A00-E00-G00-S01 TR4102-E00-G00-S01
TR4101-A00-E00-G00-S00 TR4102-E00-G00-S00

3线制振动变送器TR1101-A00-E00-G00 TR1101-A00-E01-G00 TR1101-A01-E00-G00 TR1101-A01-E01-G00

TR1101-A02-E00-G00 TR1101-A02-E01-G00 3线制轴振动变送器TR3101-A00-E00-G00-S00
TR3101-A00-E01-G00-S00 TR3101-A01-E00-G00-S00 TR3101-A01-E01-G00-S00 TR3101-A02-E00-G00-S00
TR3101-A02-E01-G00-S00 3线制轴向位移变送器TR3102-E00-G00-S00 TR3102-E01-G00-S00
3线制转速变送器TR5102-A00-E00-F00-G00 TR5102-A00-E01-F00-G00 TR5102-A01-E00-F00-G00
TR5102-A00-E01-F00-G00

7:TM501 转速变送监测表

TM501-A01-B00-C00-D00-F00-G00 TM501-A01-B01-C00-D00-F00-G00 TM501-A00-B00-C00-D00-F00-G00
TM501-A00-B01-C00-D00-F00-G00 TM501-A02-B00-C00-D00-F00-G00 TM501-A02-B01-C00-D00-F00-G00

8:TM502转速/键相监测表

TM502-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A02-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM502-A02-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM502-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM502-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM502-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A03-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A03-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM502-A03-B01-C00-D00-E01-F00-G00

9:涡流传感器监测模块 DTM10-A0-B0-C0-E00-S0 DTM10-201-A0-C0-G0-I0-S0 DTM10-202-A0-C0-G0-S0
DTM10-301-A0-C0-E00-G0-I0-S0 DTM10-A0-C0-E00-G0-S0 DTM10-501-A0-C0-F00-G0-S0
DTM10-502-A0-C0-E00-F00-G0-S0 智能数字机壳振动监测表：DTM20-A0-B0-I0-S0
智能数字机壳振动监测表：DTM20-101-A00-C0-G0-H0-I0-S0 温度模块：DTM30-A
通讯模块：DTM96-A0-B0-S0 DM200-A40-B0-C0-D0-E0 DM504 PDM1201
PT2060/10/20/30/40/43/53/90/91/96/98/99 PT2010/11/21/22/25/26/51/51D/53/62/90/91/92/99 PT500-ABC-DE

双通道振动保护表 PDM1201-A40-B1-C0-D0-E0 双通道振动保护表 PDM1201-A40-B1-C0-D0-E1

双通道机壳振动监测表DM1201-A40-B0-C0-D0-E0 双通道机壳振动监测表PDM1201-A40-B1-C0-D0-E0
双通道机壳振动监测表PDM1201-A40-B2-C1-D0-E0

产品详细描述TM900电源

TM0793V振动探头 TM0393-A17-B00振动探头
TM0180-A05-B05-C03-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
TM0180-A05-B05-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
TM0180-A07-B00-C05-D05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
TM0180-A07-B00-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
TM0180-A07-B00-C06-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
TM0180-A08-B00-C06-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
TM0180-A08-B00-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 轴震动前置器 TM0182-A05-B00-C00
轴震动前置器TM0182-A50-B00-C00 轴震动前置器TM0182-A90-B00-C00

TM016-001-530-00-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器
TM016-001-414-22-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器
TM016-151-424-22-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器 TM016-151-414-0
TM016地震式速度加速度振动传感器变送器

TM0105-A07-B00-C05-D10 TM0110-A00-B00-C03-D10

10：派利斯PREDICTECH延伸电缆 TM0181-A40-B00延伸电缆 TM0181-A40-B01延伸电缆
TM0181-A45-B00延伸电缆 TM0181-A45-B01延伸电缆 TM0181-A80-B00 TM0181-A80-B01 TM0181-A85-B00
TM0181-A85-B01

派利斯PREDICTECH加速度探头探头TM0782A及配套 TM0782A-M TM0782A-E TM0782A-K-M
TM0782A-K-E TM0782A-M-S TM0782A-E-S TM0782A-K-M-S TM0782A-K-E-S TM0793V-M
TM0793V-E TM0793V-K-M TM0793V-K-E TM0793V-M-S TM0793V-E-S TM0793V-K-M-
S TM0793V-K-E-S TM0783A-M TM0783A-E

TM0782A-M/ TM0782A-E/ TM0782A-K-M/TM0782A-K-E/TM0782A-M-S /TM0782A-E-S/TM0782A-K-M-
S/TM0782A-K-E-S TM0783A-M/TM0783A-E TM0793V-M/TM0793V-E/TM0793V-K-M/TM0793V-K-

E/TM0793V-M-S/TM0793V-E-S /TM0793V-K-M-S/TM0793V-K-E-S

12:TM0306箱体 TM0306 TM0793V振动探头 TM0393系列震动探头 TM0393-A17-B00振动探头
其他配件：TM900电源变送器 TM0200显示单元

VS102-1001-1132派利斯振动开关 VS102-1000-3132派利斯振动开关 VS102-0101-0020派利斯振动开关