

沛县租赁UPS电源 徐出租柴油发电机组

产品名称	沛县租赁UPS电源 徐出租柴油发电机组
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

市电不正常引起无输出，比如停电或开关跳闸，或是电压低，整流模块限流，自动保护等都有可能引起整流模块无输出。

2是开关电源模块故障输出，如整流模块因雷击或市电异常或其他原因导致损坏。

如果有下电功能的检查下电继电器有无脱离。

当然也要先确定整流模块是否无输出，可检查是否电池在放电或检查整流模块有无工作等。

硬开关和软开关是针对开关管(MOSFET)来讲的,硬开关是不管开关管(DS极或CE极)上的电压或电流，强行turn on或turn off开关管，当开关管上(DS极或CE极)电压及电流较大时开关管动作，由于开关管状态间的切换(由开到关，或由关到开)需要一定的时间，这会造成在开关管状态间切换的某一段时间内电压和电流会有一个交越区域，这个交越造成的开关管损耗称为开关管的切换损耗。

软开关是指通过检测开关管电流或其他技术，做到当开关管两端电压或流过开关管电流为零时才导通或关断开关管，这样开关管就不会存在切换损耗。