

# 冷库用15kw柴油发电机

产品名称	冷库用15kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

### 冷库用15kw柴油发电机

拧下油箱放油螺塞，放油，然后装上放油螺塞。

取下油箱盖和滤清器，向油箱中加入燃油。

然后将压缩空气软管连接到喷头上。

将带喷头的软管插入水箱底部。

用干净的棉纱布包好注油口，打开压缩空气开关，冲洗时要经常变换喷头的位置，使沉淀物和附着物随油一起翻动。

喷头冲洗油箱后，立即拆下放油螺塞，放出脏油。如此反复清洗2-3次，达到去除污垢的目的。

清洗油箱后，检查油箱加油滤清器有无脏物或损坏，并随时处理。

检查油箱盖放气阀是否畅通。如果气门弹簧无弹性或腐蚀，应进行修理或更换。

后加满油，排除油路中的空气。

冷库用15kw柴油发电机参数如下；

型号：TO18000ET

## 发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：箱体式

.....

## 整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*610\*670

净重(kg)：295/325

## 冷库用15kw柴油发电机如何安全操作

- 1、以柴油机为动力的发电机，其发动机部分的运转应按内燃机的有关规定执行。
- 2、发电机启动前，必须仔细检查各部分接线是否正确，连接件是否可靠，电刷是否正常，压力是否符合要求，接地线是否完好。
- 3、启动前，将励磁变阻器阻值置于位置，断开输出开关，带离合器的发电机组应脱开离合器。先空载启动柴油机，运转平稳后再启动发电机。
- 4、发电机启动运行后，应经常注意是否有机械噪音、异常振动等，确认情况正常后，将发电机调至额定转速，将电压调至额定值，并然后合上输出开关对外供电。应逐渐增加负荷，并寻求三相平衡。
- 5、发电机并联运行必须满足同频率、同电压、同相、同相序的条件。
- 6、并联运行的发电机必须正常、稳定运行。
- 7、接收到“准备并联”信号后，根据整机调整柴油机转速，同步瞬间闭合开关。
- 8、并联运行的发电机组应合理调整负荷，平衡分配各台发电机组的有功功率和无功功率。有功功率由柴油机油门调节，无功功率由励磁调节。
- 九、发电机在运转中要密切注意发动机的声音，观察各种仪表的指示是否在正常范围内。检查运转部分是否正常，发电机温升是否过高。并保持运行记录。
- 10、停车时，先减轻负载，恢复励磁变阻器使电压降低到很小的值，然后依次切断开关，

后停止柴油机。

11、如并联运行的其中一台柴油机因负载下降需要停机，应将需要停机的发电机的负荷全部转移到继续运行的发电机上，然后按方法停机停止单个发电机。

如需停全部发电机时，应先切断负荷，再按单机停炉处理。

12、对于移动式发电机，使用前必须将机座停放在稳固的地基上，运行中不得移动。

13、发电机运行时，即使不励磁，也应认为有电压。

严禁在旋转发电机引出线上作业和触摸转子或用手清洁转子。运行中的发电机不得用帆布等覆盖。

14、发电机检修后，要仔细检查转子与定子槽之间是否有工具、材料等杂物，以免在运行中损坏发电机。

15、机房内所有用电设备必须可靠接地。

16、机房内严禁堆放杂物和易燃易爆物品。除值班人员外，其他人员未经许可禁止进入。

17、室内应安装必要的消防器材。

发生火灾时，应立即停止电源，关闭发电机，用二氧化碳或\*\*\*灭火器灭火。