

# 北京出租高压清洗车，环卫抽粪车吸污车对外承包租赁

产品名称	北京出租高压清洗车，环卫抽粪车吸污车对外承包租赁
公司名称	北京兴百荣清洁有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南窑村3号9号楼一层A0571
联系电话	13240238099

## 产品详情

当高压清洗车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。

### 2.加引水

离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。 3.进水管必需要真空

吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

### 4.停车挂档

高压清洗车无论是在吸水前，还是在作业前，取力装置挂档都必须在

## 5.冬季放水

冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

## 6.定期排污

高压清洗车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。