

潍柴厂家联系方式 150kw发电机组批发

产品名称	潍柴厂家联系方式 150kw发电机组批发
公司名称	山东华圣机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:150kw 转速:1500rpm 频率:50HZ
公司地址	山东省潍坊高新区新城街道北苑社区东方公寓2-3-401 (仅限办公)
联系电话	15662610747

产品详情

潍柴厂家联系方式 150kw发电机组批发：

工厂用200kw柴油发电机组供油调整方法

工厂用200kw柴油发电机组供油调整方法

一、供油提前角的调整方法：

- 1、拆下喷油泵—调速器总成—缸的高压油管，把调速器上的手柄锁定在工厂用200kw柴油发电机组大供油量位置上。
- 2、按柴油发电机的运转方向扳动飞轮，在转动过程中观察喷油泵—缸的供油情况，当发现—缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。
- 3、若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型柴油机规定的供油角度不符时，可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉，然后转动曲轴，使指针对准规定范围内的角度，紧固两个固定螺钉可。

二、调整供油提前角的注意事项：

- 1、调整工厂用200kw柴油发电机组供油提前角之前，要排除喷油泵低压油腔内部的空气，否则，所调整的喷油提前角就会有误差。
- 2、在校正喷油泵之前，在拆解时给喷油泵结合盘做个记号。若没有做记号，则装配时先应看柴油机—缸或后—缸是不是在压缩冲程的上止点附近。如果没有在上止点附近，可用一字螺丝刀扳动柴油机飞轮，

使一缸或后一缸处于压缩冲程的上止点附近，然后取下喷油泵侧盖板并转动喷油泵的传动轴。若柴油机一缸在压缩冲程上止点附近，就将喷油泵一缸转动到接近供油时，停止转动喷油泵传动轴；若柴油发电机的后一缸在压缩冲程的上止点附近，就将喷油泵的后一缸转动到接近供油时，停止转动喷油泵传动轴。按照上述的对应关系，把喷油泵调整完毕后，将其装配到柴油机上并锁紧喷油泵结合盘上的两个螺钉，起动柴油机。若在柴油机运转中有异常的金属敲击声，则在柴油发电机停机后按供油提前角的调整方法进行调整，直到供油提前角符合说明书规定的角度为止。