

水泥净浆搅拌机规格水泥净浆搅拌机使用说明

产品名称	水泥净浆搅拌机规格水泥净浆搅拌机使用说明
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	99.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

供应水泥净浆搅拌机规格/水泥净浆搅拌机使用说明----- NJ-160A型水泥净浆搅拌机（天辰伟业）
将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块用。主要技术参数: 1、转速: 高: 125 ± 10 r/min 低: 62 ± 5 r/min 2、搅拌叶片宽度: 111mm
3、搅拌锅内径 × 深度: 160mm × 139mm 水泥净浆搅拌机操作与使用 扳动手柄（20）可使滑板（18）带动搅拌锅沿立柱（21）的导轨上下移动。上移到位后旋紧定位螺钉（19）即可搅拌，卸下搅拌锅与之相反。自上方往下看叶片自转方向顺时针。公转方向相反。先把三位开关（1K、2K）都置于停位置，再将时间控制器插头插入面板的“程控输入”插座，然后方可接通电源。
电气操作分手动和自动两种水泥净浆机，净浆搅拌机，水泥净浆搅拌机，水泥搅拌机 1、自动：将开关1K拨至自动位置，即自动完成慢搅120秒、停10秒后报警5秒、快搅120秒的动作，然后自动停止。当一次自动程序结束后，若将1K开关置于停，再将1K开关置于自动，又开始执行下一次自动程序。每次自动程序结束后，必须将1K开关置于停，以防停电后程控器误动作。 2、手动：将开关1K拨至手动位置，再将三位开关2K置于慢、停、快、停位置，则分别完成各个动作，人工计时。
注意：插座三相电源接线一定要保证叶片公转方向与机体上所标方向一致，否则极易损坏搅拌机构。