

# 江苏振鹏专业生产销售千斤顶，千斤顶质量一流，价格实惠

产品名称	江苏振鹏专业生产销售千斤顶，千斤顶质量一流，价格实惠
公司名称	泰州市振鹏机械制造有限公司
价格	.00/木箱
规格参数	
公司地址	泰州泰州市白马工业区将军路96号
联系电话	86-052386186480 13365204777

## 产品详情

一、ZPQ系列千斤顶 油压回缩，溢流功能限制行程，设计有安全保压装置，防止突发性超压，特殊的结构对千斤顶起到多重保护作用，可承受的偏载负荷达液压缸额定承载能力的5%，高压度合金缸经久耐用，特别在大型工程种，是易于操作控制和千斤顶。可按客户要求定制特殊规格的千斤顶

可选配液压泵站为：SYB-1单向手动泵；SYB-2单向手动泵

；SYB-2S双向手动油泵；DZB型电动油泵。1、如需多台千斤顶同时起重时请选用

TDYG型同步大吨位千斤顶 2、如需长时间支撑重物请选用 CLL自锁式千斤顶

3、若需要小行程的千斤顶则请进入RSM超薄型千斤顶 二、使用方法

1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。

2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。三、使用方法 1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的N33#液压油才能工作。

4、电动泵请参照电动泵使用说明书。5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用 CLL自锁式千斤顶 7、如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。

9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。

10、因千斤顶起重行程较小,用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏千斤顶。

11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。

13、用户要根据使用情况定期检查和保养 四、注意事项 1、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

- 2、使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。  
在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。
- 3、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。