



## 直接数据交换

两种手动选择操作模式运行程序，通过编程器只能进行该操作。TERM——运行程序，可以通过编程器进行  
枕模指示黄灯(LED)：S分布系统错误或CPU内部错误；RUN——运行模式，绿灯；STOP——停  
器锁其他CPU用来在没电的情况下不需要电池就可以保存用户程序。PPI口用来连接编程设备、文本显示