

水泥胶砂搅拌机规格水泥胶砂搅拌机使用说明

产品名称	水泥胶砂搅拌机规格水泥胶砂搅拌机使用说明
公司名称	天津北辰伟业科技有限公司
价格	99.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

供应水泥胶砂搅拌机规格/水泥胶砂搅拌机使用说明----- JJ-5型水泥胶砂搅拌机（天津北辰伟业）由中国建材科学院水泥所设计，是国家标准“水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T7671-1999”规定的统一设备，适用于水泥胶砂试件制备时的搅拌，并可用于美国标准、日本标准进行水泥试验和净浆胶砂的搅拌。主要技术参数：搅拌叶宽度 135mm 搅拌锅容量 5L 搅拌叶转速 自转 公转 低 $140 \pm 5r/min$ $62 \pm 5r/min$ 高 $280 \pm 10r/min$ $125 \pm 10r/min$ 外形尺寸：长*宽*高：600*320*660mm 净重 70KG

JJ-5型水泥胶砂搅拌机主要结构及工作原理：1、结构：主要有双速电机、加砂箱、传动箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、立柱、支座、外罩、程控器等组成。2、工作原理(见图一)双速电动机(1)通过联轴器(2)将动力传给传动箱(10)内的蜗杆(3)再经蜗轮(6)及一对齿轮(7)和(9)传给主轴(8)并减速。主轴带动偏心座(12)同步旋转，使固定在偏心座(12)上的搅拌叶(16)进行公转。同时搅拌叶通过搅拌叶轴(14)上端的行星齿轮(13)围绕固定的内齿轮(11)完成自转运动。搅拌锅(17)与支座(18)用偏心槽旋转锁紧、砂罐内加砂子后，可在规定时间自动加砂或手动加砂，手柄(20)用于升降和定位搅拌锅位置用。

起吊与安装 1、本机不设起吊装置，人工搬运即可。

2、本机安装只需将主机放在平整的水泥平台上，并在底面垫上一层厚5~8mm橡胶板。操作与使用 将本机电源插头插入电源插座接通电源，红色指示灯亮表示电源接通，再将程控器插头插入本机程控器插座，程控器数码管显示为0，砂罐(4)内装入1350g标准砂，搅拌锅(17)内装入水225g、水泥450g，将搅拌锅(17)装入支座(18)定位孔中，顺时针转动锅至锁紧，再扳动手柄(22)使搅拌锅(17)向上移动处于搅拌工作定位位置。电气操作分手动和自动两种 1、自动：将旋钮开关1K拨至自动位置，按下程控器启动按钮，即自动完成一次低速30秒——再低速30秒，同时自动加砂——高速30秒——停90秒——高速60秒——停止转动的工作程序。整个过程 $240s \pm 1s$ 。然后，扳动手柄(20)使搅拌锅(17)向下移，逆时针转搅拌锅(17)至松开位置，取下搅拌锅。 2、JJ-5型水泥胶砂搅拌机手动：将旋钮开关拨至手动位置，本机即转动，根据试验需要，可任意控制低速和高速的转动时间，慢转时控制加砂时间的早、晚、长、短。钮子开关2K控制低速和高速，3K控制加砂和停止加砂。注意：插座三相电源接线一定要保证叶片公转方向与机体上所标方向一致，否则极易损坏搅拌机构，如方向相反，可将三相电源线中任意二线对调连接即可。天津北辰伟业科技有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土、水泥、土工、沥青、CA砂浆、门窗检测、压力试验机、环境监测我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.tcwyyq.com> 联系人：高飞 电话：022-27527630 手机13176352277 15832719238

QQ：961527781