

湖北回收二手Fluke福禄克示波器万用表仪器

产品名称	湖北回收二手Fluke福禄克示波器万用表仪器
公司名称	苏州方泓物资回收有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	福禄克:回收Fluke福禄克
公司地址	江苏省苏州市苏州园区
联系电话	15262666697 15262666697

产品详情

回收利用Fluke福禄克725S 726S 715 710 701 702 705 707EX 709H

控制回路校准器；长期性回收利用Fluke福禄克 仪表设备，快速报价万用表的使用方式

一、36V下列电压为工作电压，在测高过36V直流电，25V交流电流时，要查电笔是否靠谱触碰，正确与否联接，是不是绝缘层优良等，以防触电。

二、换性能和测量范围时，电笔应离去测试用例，测试时选择适合的性能和测量范围，谨防误操作。

三、交流电压**测量，先把测量范围电源开关转到对应的DCV测量范围上，再将检测电笔跨接线被测线路上，红表笔所接的该点工作电压与正负极表明屏幕上。

四、沟通交流电压测量，先把测量范围电源开关转到对应的ACV测量范围上，再将检测电笔跨接线被测线路上。

五、直流电流**测量，先把测量范围电源开关转到对应的DCA挡位上，再将仪表盘串入待测线路上。

六、沟通交流电流测量，先把测量范围电源开关转到对应的ACA挡位上，再将仪表盘串入待测线路上。

七、电阻的测量，将测量范围电源开关转至对应的电阻器测量范围上，将两电笔跨接线被测电阻上。

八、电容测量，将测量范围电源开关转至对应的容量程上，将检测电笔跨接线被测电容、两边进行检测，如果需要留意正负极。

九、极管组导通检测，将测量范围电源开关置档。将红表接二极管正级，黑电笔接二极管负级。如测线路导通时，将电笔联接在被测配电线路的两边，如声控开关响则电源电路通，相反电源电路断掉。

十、管放大倍率**测量，将测量范围电源开关放置hFE档，确定所测晶体三极管为NPN型或PNP型，将发射极，基极，集电结各自插进对应的孔内。