

液压金属液压打包机 元康机械设备 机

产品名称	液压金属液压打包机 元康机械设备 机
公司名称	曲阜市元康机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市周公庙社区东路西
联系电话	15725071301 15725071301

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜市元康机械设备有限公司

机安全使用建议

机的安全使用建议，可以确保金属打包机长期使用而不出现故障。

- 1、使用符合金属打包机规定的电源和气源。
- 2、机后半部分(靠近控制按钮)内部装有电气控制元件，无论在什么情况下都不要用水直接冲洗机身，否则会有触电的危险，损坏电气控制元件
- 3、为防止触电，机器要有良好的接地，请为机配一个有地线的电源插座。
- 4、在拆洗金属打包机前，请一定要关闭气源和电源。
- 5、关掉电源开关后，机电气控制中部分电路还有电压存在，在检修控制线路时务必将电源线拔掉。

液压金属打包机拆卸液压油缸时应注意的问题

- 1、液压金属打包机拆卸液压油缸之前，应使液压油路泄压。否则，当拧松与油缸相连接的接头时，回油路中的高压油就会喷出。液压回路卸压时应该是先拧松溢流阀等处的手轮或调压螺钉，使压力油卸荷，

然后切断了电源或动力源，使得液压装置停止运转。

2、拆卸时应该防止损伤活塞杆顶端螺纹、油口螺纹和了活塞杆表面、缸套内壁等。为了防止活塞杆等部细长件弯曲或变形，放置时应垫木支撑平衡。

3、液压金属打包机液压油缸的拆卸应在干净、清洁的环境下进行，防止被周围的灰尘、杂质等污物污染。拆卸后的零件要做防尘保护（如：拆卸后的配件要用塑料布盖好，禁止用棉布以及其它工业用布覆盖）。

4、液压金属打包机油缸拆卸前要放掉油缸两腔的油液。

5、拆卸时要按顺序进行。由于各种液压缸形式不尽相同，拆卸顺序也稍有不同。一般要先拆卸缸盖，拆卸活塞和活塞杆。在拆卸油缸的缸盖时，对于内卡键式连接的卡键或弹性挡圈要使用工具，禁止使用扁铲；对于法兰式端盖必须用螺钉顶出，不允许锤击硬撬。在活塞和活塞杆难以抽出时，不要强行打出，液压金属液压打包机，要查明原因再进行拆卸，机，强行打出会造成划痕。

6、拆卸后要认真检查，以确定哪些零件可继续使用，全自动卧式金属打包机，哪些零件需要维修。

金属压块机机器是大中型产品，价钱相对性都较高，因此，大家允许多花一分糊涂钱。买机器买的便是品质，很多机器看外型全是一样的，可是一个螺钉的差别，就会危害一台机器的使用期限和实际应用效果，因此

如果你选购大中型机器生产设备时，金属压块机器，产品报价虽然关键，可是好用才算是重要。

金属压块机特性：1、机电一体化：自动化技术水平十分高，关键由机械结构、自动控制系统、上料系统软件与动力装置等构成。2、环保节能：具备优良的刚延展性和可靠性，造型设计别具一格，实际操作检修便捷，设备基础工程项目项目投资花费低。3、高：机器设备性能平稳，高，实际操作简易性能好。机包型紧密，齐整美观大方，可大幅度减少物流成本，是棉产区、纺织业、商场、制衣厂、废旧物资回收业和别的各种各样轻工行业公司必须的生产设备。

液压金属液压打包机-元康机械设备(在线咨询)-机由曲阜市元康机械设备有限公司提供。曲阜市元康机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！