

现货JOLONG气动黄油泵OF302

产品名称	现货JOLONG气动黄油泵OF302
公司名称	苏州川田液压机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路236号博济苏印智造1幢565室
联系电话	15862324676

产品详情

现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302
现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302

现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302
现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF
302 现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302
现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302
现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302
现货JOLONG气动黄油泵OF302 现货JOLONG气动黄油泵OF302
现货JOLONG气动黄油泵OF302

齿轮泵是用两个齿轮互啮转动来工作，对介质要求不高。一般的压力在6MPa以下，流量较大。齿轮油泵在泵体中装有一对回转齿轮，一个主动，一个被动，依靠两齿轮的相互啮合，把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。A为吸入腔，B为排出腔。齿轮油泵在运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转，当齿轮从啮合到脱开时在吸入侧（A）就形成局部真空，液体被吸入。被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧（B），齿轮进入啮合时液体被挤出，形成高压液体并经泵排出口排出泵外。

注意事项

1、安装

- 安装前应检查泵在运输中是否受到损坏，如电机是否受潮、泵进出口的防尘盖是否损坏而使污物进入泵腔内部等。
- 安装管道前应先对管道内壁用清水或蒸气清洗干净。安装时应避免使管道的重量由泵来承担，以免影

响泵的精度及寿命。

c.油泵应尽量靠近油池；管道各联接部位不得漏气、漏液，否则会发生吸不上液体的现象。

d.为防止颗粒杂质等污物进入泵内，应在吸入口安装金属过滤网，过滤精度为30目/in，过滤面积应大于进油管横截面积三倍以上。

e.进出口管路建议安装真空表及压力表，以便监视泵的工作状态。

f.当油池较深、吸油管路较长或介质粘度较高而造成真空度过高时，可将进油管加粗一档。吸油管路较长时还应安装底阀。

2、工作前的检查

a.泵的各紧固件是否牢固。

b.主动轴转动是否轻重均匀一致。

c.进出管道的阀门是否打开。

d.泵的旋转方向是否符合要求。

e.初次使用前应向泵内注入适量介质。

无油排出

1.回转方向错误。

2.泵没有转动。

3.泵轴折断，转子没有转动。

4.吸油管堵塞。

5.吸油过滤器堵塞。

6.吸油过滤器容量不足。

7.油之粘度过高。

8.吸油管之气密不良。

9.吸油过滤器在油面之上。

10. 叶片不能从转子槽中滑出。

< 马上停止，更正电机的回转方向，如任其继续转动将为烧毁
破损之原因。

< 修理连轴器。

< 修理泵，确认回转数，压力是否在规定以上，轴心是否对准。

< 检查吸入管路。

< 清洗过滤器。

< 更换较大容量，为泵容量之2倍以上。

< 更换油种，设置加热器。

< 检查吸油管路。

< 加油至液面计之基准线。