

平舆县发电机出租

产品名称	平舆县发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

发电机组自控系统与接线图

一、与楼宇设备自控装置（BMS）之分界

A.将由BMS监视和记录下列备用发电机组的运转情况：

1.断路器开关状态

2.断路器跳闸

3.电池系统事故共享信号

4.电池低电压

5.发电机运行

6.发电机启动失败

7.手动自动控制状态

8.发电机高温

9.油缸低油量

10.油缸漏油

11.故障共享信号

12.输入电压（三相）读数

13.输入电流（三相）读数

14.功率因子读数

15.电能计量读数

16.电池低电量警告

17.发电机启动失败警告

18.发电机高温警告

19.油缸低油量警告

20.油缸漏油警告

21.故障共享信号警告

B.所有状态由线路连接至BMS须传至调度箱，由其中的BMS装置将信息收集起来。所有状态指示须由成对的常开和常闭的干接点发出。

C.调度箱须装于发电机房内近入口处，其设计须经批准。

二、发电机组接地

A.在发电机房内须装设供后备发电机装置接地的接地终端。

B.发电机机座、发电机中性点、油箱、发电机

开关屏、电缆托盘梯架等须分别接至发电机房内的接地终端再由发电机房内的接地终端引出及接至所供电的低压配电屏的接地终端。保护导线之类型按图示。

三、设备警告牌

须提供一块以中文书写，字体高度不小于50mm之警告牌书以“注意-发电机
会无警告下自动启动。切勿接近”，并固定于发电机房内显见处。

四、柴油发电机组接线装置和控制线路图

A.在发电机房须将适当大小的重要负载配电接线装置图置于带透明面板的木框内并固定于显见处。

B.控制器内须存放一套控制线路图。