

6存柴油机自吸水泵 扬程100米带轮子

产品名称	6存柴油机自吸水泵 扬程100米带轮子
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:to60ew 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

6存柴油机自吸水泵 扬程100米带轮子柴油机燃油系统的排气方法,柴油机泵燃油系统的排气方法、长期停用的柴油机和由于柴油箱吸空、管路漏气,可能会在柴油机低压油路中混有空气,导致柴油机启动困难,启动前需要进行手动排气。如图I-22和图1-23所示。柴油机燃油系统的排气方法是分段排除法,具体柴油机泵燃油系统的排气方法如下:

1、油箱至进油口低压油管的检查。

方法:可以采取打“点滴”的方法。直接从油箱中接出一根油管与Ecu冷却板进油口相连,然后启动柴油机,如果柴油机正常启动则说明这段低压油路有空气。主要是管接头密封不严或燃油预滤器堵塞造成。

2、进油口至高压泵进油口低压油路的检查。

方法:将这段油路的管接头拧紧检查后用手油泵泵油,如果手油泵始终压力不大,则说明这段油路有空气进入。一般为管接头密封不严、手油泵有细微的裂纹或砂眼、ECU冷却板出油口接头有裂缝、6存柴油机自吸水泵 扬程100米带轮子ECU冷却板内部泄漏、燃油滤清器堵塞、燃油滤芯未上紧等原因造成。

松开或拧紧放气螺栓时切勿用力过猛,以防损坏;应避免在低压油路排气前一直用启动机强行带动柴油机启动。这会损害电气系统,甚至可能烧坏启动机。

扬程100米带轮子在准备首次启动柴油机水泵时，检查所有设备的安装情况，按下列要求进行启动：

- 1.从加油口向柴油机和水泵悬架内注入机油，并用油尺检查油位，符合要求高度。
- 2.从膨胀水箱向柴油机内加入冷却水，水位到2/3膨胀水箱高为宜。
- 3.在油箱内装入柴油，压动排气手压泵，让柴油通过过滤器进入机内。
- 4.连接水泵进出口管道及闸阀，关闭出水管路的闸阀，出口压力表和真空压力表。
- 5.向水泵及进水管灌水或真空引水，并排空内部空气。
6. 打开外循环冷却水阀门。
- 7.在进口阀门全开，出水阀门关闭情况下，启动柴油机水泵，当柴油机达到正常转速后再逐渐打开出水管路上的阀门，并调节到所需的工况