

8寸柴油机水泵 排污 高压泵

产品名称	8寸柴油机水泵 排污 高压泵
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO300EW 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

8寸柴油机水泵

排污

高压泵在准备首次启动柴油机水泵时，检查所有设备的安装情况，按下列要求进行启动：

- 1.从加油口向柴油机和水泵悬架内注入机油，并用油尺检查油位，符合要求高度。
- 2.从膨胀水箱向柴油机内加入冷却水，水位到2/3膨胀水箱高为宜。
- 3.在油箱内装入柴油，压动排气手压泵，让柴油通过过滤器进入机内。
- 4.连接水泵进出口管道及闸阀，关闭出水管路的闸阀，出口压力表和真空压力表。
- 5.向水泵及进水管灌水或真空引水，并排空内部空气。
- 6.打开外循环冷却水阀门。
- 7.在进口阀门全开，8寸柴油机水泵 排污 高压泵出水阀门关闭情况下，启动柴油机水泵，当柴油机达到正常转速后再逐渐打开出水管路上的阀门，并调节到所需的工况

1.8寸柴油机水泵 排污 高压泵出水不足。消除堵塞物，更换叶轮，调整至额定转速。

2.泵不出水。消除管路漏气现象，泵体里加足储液，调整电压，降低吸程或缩短管路，修理或更换机械

密封装置。

3.泵噪声和振动过大。更换已磨损的轴承，调整好电机轴与泵轴的同心度，紧固好电机和排污泵各连接部位，排除叶轮中的异物。

4.排污泵泄漏。全面均衡固紧泵壳各联接螺栓，更换磨损密封件。

5.排污泵轴承温度过高。更换符合标准的轴承润滑油，更换不合格的轴承。

6.电机过载。电机过载时，过载装置会因电流过大而自动断电停车。可调整电压至正常区域，适当调整泵轴压盖和轴封松紧度。