

# 施耐德UPS电源SPRM10KL 机架式UPS电源10KVA

产品名称	施耐德UPS电源SPRM10KL 机架式UPS电源10KVA
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPRM10KL 电源类型:单相机架式
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

## 产品详情

施耐德UPS电源SPRM10KL 机架式UPS电源10KVA当市电输入正常时，UPS将市电稳压后供应给负载使用，此时的施耐德UPS电源就是一台交流式电稳压器，同时UPS还向机内电池充电。

### 1、易于快速安装

快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位。

### 2、多种摆放方式

在狭小的空间施耐德ups电源SPM系列可以立放或者平放，减少空间小的烦恼。

### 3、安装简明直观

包括输入、输出和旁路断路器，能够简化安装计划并加快部署速度。

### 4、宽输入电压窗口

保存电池电力，以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用。

### 5、链接通信

可以并联放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求

市电零火线接反报警;

零火线接反就造成报警,市电输入指示灯会亮(三号告警指示灯)。

解决方法;调整市电输入零火线即可解决。

## 2、施耐德UPS电池异常报警(8号图标指示灯)

蓄电池异常报警会电池指示灯闪烁,电池老化、鼓包、漏液、都会造成报警,这种情况只能通过更换电池来解决。

第二种就是蓄电池接触不良,比如电池到UPS电源插头松动,电池螺丝松动等,重新插拔一下或者拧紧螺丝即可解决。

## 3、施耐德UPS过载报警(6号图标指示灯)

如果UPS电源负载超出UPS电源的承受范围就会报警,伴有过载指示灯亮。

解决方法;去掉多余负载即可恢复正常。

## 4、UPS电源自身故障。(7号告警指示灯)

解决方法;报修。

更多排除报警方法可参考施耐德UPS电源说明书。

## 二、施耐德新款LCD指示灯报警面板图解;