

矿用防爆风机型号 瑞天风机 矿用防爆风机

产品名称	矿用防爆风机型号 瑞天风机 矿用防爆风机
公司名称	山东瑞天风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西
联系电话	13176574900 13176574900

产品详情

山东瑞天生产的矿山风机具有、噪声低、性能曲线平稳、运行区宽、结构紧凑、运行、变工况调节简单、安装维护保养简便等显著特点，其综合性能业同类产品，处于国内先进的地位。下面简单介绍一下风机的主要特点

与传统的电弧喷涂设备和喷涂工艺相比，涂层更致密，超耐(CN)金属材料与叶片基本体的结合强度更高，防爆矿用风机分类，而且有效的保护叶片使其在湿空气环境中运行的抗腐蚀能力和耐磨能力，提高了通风机的运行寿命。。

该系列风机所配套的电机，当功率小于200kW时，配套YBFe系列隔爆型低压电机，电压为380V、660V或1140V；当功率在200kW以上时，根据矿山的需要可配套YBFe、JBO系列6000V或10000V的高压隔爆型电机。两级电机均安装在主机壳内的密闭罩中，该罩具有一定的耐压性，它可以使电机与风机流道中含的气流隔绝。在密闭罩与主机壳之间设有两排连通地面大气的流线型通风管道，新鲜空气从其中一排管道中吸入密闭罩内，强行吹过电机表面后从另一排管道中流出机壳，使电机的运转生热及时散发出去，同时又可使罩内空气保持正压状态。由于设计中采用了多种技术措施，使电机始终处于浓度小于1%的条件下工作，矿用防爆风机型号，符合《煤矿安全规程》的规定。矿用对旋轴流式通风机操作方法

五.反风操作：

- 1.需要反风时，矿用防爆风机厂家，通风机司机必须在接到矿总工程师下达反风命令后，才能进行反风操作。
- 2.先按照停机操作步骤操作，矿用防爆风机，使通风机停止运转。待风机叶片停止运转后方可进行反转。否则有可能烧毁电机。
- 3.上好防爆门保险杠。
- 4.分别松开该风机的一、二级制动手刹。

5.分别按下该通风机主、副电机配电柜上的“反转”按钮（主、副电机启动间隔时间为2分钟左右），依次启动一、二级风机，配电柜反转合闸指示灯亮，风机启动正常运行。

6.反风操作在十分钟内改变巷道风流方向。

六.倒机操作：

1.风机运转三个月或其他原因在取得矿调度室倒机指令，才能倒机。

2.依次停止原运转风机的副电机、主电机。缓缓用力制动风机手刹装置，使原运转风机停止运转。

3.停机后应先松开备用风机手刹装置，启动备用风机前，要依次起、放风门，使原先关闭的风门打开，原先打开的风门关闭。

4.启动备用风机严格按照通风机的启动步骤方法启动。

矿用防爆风机型号-瑞天风机-矿用防爆风机由山东瑞天风机有限公司提供。山东瑞天风机有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！