

矿用对旋风机 瑞天风机 矿用防爆对旋风机

产品名称	矿用对旋风机 瑞天风机 矿用防爆对旋风机
公司名称	山东瑞天风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西
联系电话	13176574900 13176574900

产品详情

山东瑞天风机有限公司主营：矿用风机、除尘风机、离心风机、隧道风机

DK系列矿用节能对旋轴流通风机

该系列风机是专门根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山的需要而设计的，可作为主扇、辅扇，矿用对旋风机，既可安装在地表，也可安装在井下，适宜于多风机联合运转，是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机，也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合的通风换气。

该系列风机所配套的电机，当功率小于200kW时，配套YBFe系列隔爆型低压电机，电压为380V、660V或1140V；当功率在200kW以上时，根据矿山的需要可配套YBFe、JBO系列6000V或10000V的高压隔爆型电机。两级电机均安装在主机壳内的密闭罩中，该罩具有一定的耐压性，它可以使电机与风机流道中含的气流隔绝。在密闭罩与主机壳之间设有两排连通地面大气的流线型通风管道，新鲜空气从其中一排管道中吸入密闭罩内，强行吹过电机表面后从另一排管道中流出机壳，使电机的运转生热及时散发出去，同时又可使罩内空气保持正压状态。由于设计中采用了多种技术措施，矿用对旋风机型号，使电机始终处于浓度小于1%的条件下工作，矿用防爆对旋风机，符合《煤矿安全规程》的规定。

矿用对旋轴流式通风机操作方法

一.对操作人员的基本要求

- 1.未经专门培训，未持合格证人员不得操作矿用防爆对旋轴流式通风机设备。
- 2.通风机司机必须熟记本通风机操作规程。
- 3.通风机在运行期间，加强巡回检查，做好本班的各种记录。

4.未经培训的人员严禁检修通风机设备。

5.操作高压电气设备时，必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘台上，并一人操作，一人监护。

6.停电必须先停断路器，后拉隔离开关，送电必须先送隔离开关，矿用抽出式对旋风机，后送断路器

7.进入现场的通风机司机必须携带《安全资格》和《主扇风机工》。

8.当班人员与上一班人员手拉手进行交接班，询问上一班存在的问题和当班需解决的问题，并填写接班记录。

9.严格遵守劳动纪律，严禁脱岗。

矿用对旋风机-瑞天风机-矿用防爆对旋风机由山东瑞天风机有限公司提供。“风机-矿用风机-离心风机-变频器散热风机-翘片式散热器”选择山东瑞天风机有限公司，公司位于：山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西，多年来，瑞天风机坚持为客户提供好的服务，联系人：安经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞天风机期待成为您的长期合作伙伴！