

金华武义出租发电机 武义租赁ups不间断电源

产品名称	金华武义出租发电机 武义租赁ups不间断电源
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	900.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

武义ups出租 租赁发电机

UPS电源是较为常见的应急电源系统，其在市电正常与市电异常的情况下，工作方式也有所不同，简单的介绍一下UPS电源的五种工作方式：正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护及经济模式。

ups电源的五种运行方式1、正常运行

UPS不间断电源系统工作原理是：在市电正常时，UPS主机会将市电的交流电转换为直流电，一部分对电池进行充电，以便电力中断时运用。另一部分给逆变器转换为交流电供给后端负载使用，不断电系统并不是停电时才会运行，若遇到电压过低或过高、瞬间突波等，会影响设备正常运作的电力时，不断电系统就会运行。

2、电池运行

UPS不间断电源系统的电力来源是电池，当市电发生故障时，将由蓄电池中储存的电能供给负载继续使用，以达到持续供电功能。然而UPS电源系统的电力来源是电池而电池的容量是有限的，因此不断电系统不会像市电一般无限制的供给，所以不论多大容量的不断电系统，在满载的情况下，所供电的时间需有限，若要延长放电时间，则需要增加蓄电池的数量及容量。

3、旁路保护

当UPS电源系统发生、超载、旁路指令、逆变器过热等故障时，UPS电源主机会将逆变输出转为旁路输出，就是市电直接供电。旁路时，UPS输出频率相位需与市电频率相位相同，因此采用锁相同步技术保证UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联运行，做到不间断切换，控制电路凌乱，一般应用在中大功率UPS上。