

安阳发电机租赁安阳本地附近出租发电机

产品名称	安阳发电机租赁安阳本地附近出租发电机
公司名称	青岛忠祥电力设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	康明斯:50-2000kw 三菱:500kw
公司地址	全国发电机出租公司
联系电话	15092137737 15092137737

产品详情

本公司是一家以柴油发电机组出租、租赁为主营业务的公司，业务覆盖山东，河南，陕西，江苏等地，拥有柴油发电机组近百台，设备型号从50kw-3000kw均可提供，租赁形式多样化。

柴油发电机组对于很多人来说，都是比较熟悉的存在了。确实，我们如果在日常生活中，碰上了停电的情况，就会需要用到柴油发电机组。但是，对于柴油发电机组的出租适用，其实还是有一些规定的，今天，就让我们来看看！

A . 安装起吊的注意事项起吊时，应对吊具（钢缆、吊钩等）进行检查，要注意起吊角度、方法和吊车的容量，起吊机组时，应利用机组底架上的吊耳，不能使用发动机或发电机的吊钩，起吊时应平稳上升或下降，机组下不得站人，旁边无阻碍物。运输过程中要避免振动、或浸水。

B . 启动前的检查

1) 机组在使用之前，应认真检查机组各相应机件、电缆端子和线路的连接和固定有无松动或缺，电缆有无损伤，机组周围有无影响运行安全的阻碍物、易燃品；并确保机组的可靠地、发电机组主开关在断开位置。

2) 机组启动前，应按环境温度选用并加足燃油、机油及冷却液（必须按大多数公司的机油和冷却液），检查燃油、机油、冷却液有无泄漏，排尽燃油系统的空气，一般在发动机运行时不要加油，如确需应特别小心。

C . 启动及运转中的注意事项

1) 启动时，发动机旁边不要站人，操作时人员不得离开现场。

2) 起动机启动不能超过 20 g，连续启动要间隔 2 min，如连续三次不能启动成功，应检查原因，并等启动电机完全冷却后方能再次启动。开机后不要使发动机长时间在怠速下运行（空载运行 5 分钟）

3) 发动机和发电机在运行中，严禁触动运转部件，避免衣服、头发卷入，不允许进行拆卸、调整、擦拭发动机，切勿打开油机、电机和控制屏的各种盖板、防护罩，以防止受电机和机械损伤。

4) 当机组发生报警停机或系统出现跳闸时，应及时查清原因并排除故障后方可再开机或加电。

5) 运转中发现“异音、异臭及异常振动”时，要立即停止运转，紧急的时候要按紧急停机按钮。

6) 发动机停机前要怠速运行 2 ~ 5 分钟冷却发动机，趁此检查发动机各部分有无异常，发动机高热下立即停机对保养和使用寿命是不利的。

D. 安全用电

1) 运转前，要特别注意检查电缆有无损伤，负载接线部分有无暴露等；运转中，不能接触电力输出端子，在连接负载需要接触电力输出端子时，要确认发动机处于停机状态。

2) 对于开机运转的机组，即使是停止中的机组侧因为负载电缆加有电压的原因也有触电的危险，不要接触电力输出端子。

3) 机组及控制柜必须有良好的接地线，采用断面积 8 mm² 以上的**导线和接地棒、或以钢板埋入较深的地下，其接地电阻应不大于 50 Ω，若大于 50 Ω 时，可在接地棒或钢板周围倒入少许盐水。

4) 电气部件不能用水清洗，雨天户外或在潮湿环境下使用更要注意触电危险。

5) 机组的电力进入公用线路必须经过具有电蓄联锁和机械联锁的转换开关，确保与市电隔离。在需要与市电并网时必须经电力部门审批，并采用专用设备。

E. 注意大多数柴油发电机组出租的消防防火工作

1) 燃油、机油、冷启动液及蓄电池产生的气体均易燃，机房应严禁烟火。

2) 燃油、机油、冷启动液补充或更换时，应避免火花和可燃物，补充后要紧固帽盖，如有溢出一定要揩拭干净，以免遇高温部件或电器部件后发生火灾。

3) 负载电缆的尺寸大小要选用合适，连接螺帽要可靠连接，接合部分要清除灰尘、保持清洁，不要和其它的输出端子相接触，以免引起电弧或跳火，导致端子发热熔损或火灾发生。

4) 机房应配备干粉灭火器 and 放火沙。