

操作大制冷量制冷恒温器应注意什么

产品名称	操作大制冷量制冷恒温器应注意什么
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

大制冷量制冷恒温器是通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用，那么，如何操作大制冷量制冷恒温器是广大用户想要了解的问题，那么下面小编就教一下大家在操作大制冷量制冷恒温器时应该注意什么。

一、启动前的准备

- 1、检查机组的几个自动保护项目的设定值是否符合要求。
- 2、检查各开关装置是否正常。
- 3、检查油位是否符合要求。

4、系统中所有阀门状态，吸气截止止回阀、加油阀、旁通阀应关闭。其他油、气循环管道上的阀门都应开启，特别注意压缩机排气口至冷凝器之间管路上所有阀门都须开启，油路系统须畅通。

5、检查冷凝器蒸发器油冷却器水路是否畅通，且调节水阀、水泵是否能正常工作。

二、启动（手动操作）

1、开冷凝器供水阀，启动水泵，使水路循环，蒸发器处于正常工作状态，启动油泵，使油循环几分钟，停止油泵运行，再用手盘动联轴器检查，能轻易转动属正常，否则应检查。

2、检查电压是否正常。

3、检查各阀门状态是否符合要求。

4、合上电源控制开关，检查控制灯指示是否正确。

5、注意观察吸气压力、排气压力、油温、油压、油位及机组是否有异常声音。

三、正常开关

1、启动水泵使水路循环。

2、检查排气截止阀是否开启，检查表阀是否已开启。

3、打开电源控制开关，检查电压，控制灯、油位是否正常。

4、正常运转时，应注意并每天定时按记录表记录。