

矿用风机 瑞天风机 矿用风机K40

产品名称	矿用风机 瑞天风机 矿用风机K40
公司名称	山东瑞天风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西
联系电话	13176574900 13176574900

产品详情

该系列风机所配套的电机，当功率小于200kW时，矿用风机K40，配套YBFe系列隔爆型低压电机，电压为380V、660V或1140V；当功率在200kW以上时，根据矿山的需要可配套YBFe、JBO系列6000V或10000V的高压隔爆型电机。两级电机均安装在主机壳内的密闭罩中，该罩具有一定的耐压性，它可以使电机与风机流道中含的气流隔绝。在密闭罩与主机壳之间设有两排连通地面大气的流线型通风管道，新鲜空气从其中一排管道中吸入密闭罩内，强行吹过电机表面后从另一排管道中流出机壳，使电机的运转生热及时散发出去，同时又可使罩内空气保持正压状态。由于设计中采用了多种技术措施，使电机始终处于浓度小于1%的条件下工作，符合《煤矿安全规程》的规定。

- 4、采用电动机与叶轮直联的结构，整体稳定型好，安装方便，维修容易，矿用风机，装置局阻低。
- 5、结构紧凑，防潮性能好。风机主体采用钢板、型钢组焊结构，叶片为钢板材料，中空，叶片及整机强度高，抗井下冲击波的能力强，可安装在地表，也适合安装于井下，特别适于作为多级机站通风系统的机站风机。
- 6、可反转反风，反风率大于60%，不需修筑反风道。
- 7、叶片安装角度可调，可根据矿井生产的变化，随时调节风机状况。
- 8、土建工程量很小，可节省大量投资。
- 9、噪声较低。

矿用对旋轴流式通风机操作方法

三.启动风机

- 1.通风机司机得到调度的启机命令后，k45矿用轴流风机，方可进行启机操作。
- 2.把风机“远控、近控”旋钮打在近控位置
- 3.合上1#（或2#）风门绞车电源开关，按下1#（或2#）风门绞车“提起”按钮，使1#（或2#）风门完全打开。
- 4.分别松开1#（或2#）风机一、二级风机的制动手刹。
- 5.启动风机时，必须要按先主电机、后副电机的顺序依次启动风机，k40矿用主扇风机，为保证风机的正常运行，主、副电机的启动时间间隔为2分钟左
- 6.按下1#（或2#）风机的主电机配电柜“合闸”按钮，主电机配电柜合闸指示灯亮，一级风机启动。一级风机启动2分钟左右后，按下1#（或2#）风机的副电机配电柜的“合闸”按钮，副电机配电柜合闸指示灯亮，二级风机启动。风机启动完毕。
- 7.风机运行正常后，断开风门绞车电源。并在运行风机配电柜操作手柄上挂“运行牌

矿用风机-瑞天风机-矿用风机K40由山东瑞天风机有限公司提供。山东瑞天风机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞天风机——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西，联系人：安经理。