

缓冲器油压缓冲器液压缓冲

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 缓冲器油压缓冲器液压缓冲 |
| 公司名称 | 泓力达自动化设备有限公司 |
| 价格 | 200.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州浙江省乐清市白石镇合湖工业区 |
| 联系电话 | 0577-62682448 13905870103 |

产品详情

缓冲器AC2580-3,油压缓冲器AC2580-3，液压缓冲器 安装注意事项：

- 1、请将冲撞物对准轴的中心放置，要使物体运动方向和轴心方向保持一致。
- 2、固定好，防止缓冲器松动产生侧压漏油和损伤螺纹。
- 3、有缓冲头的缓冲器请勿拆下缓冲头，拆下缓冲头相当于加长了活塞杆，会使活塞杆撞到底部,从而破坏底部，影响缓冲器的使用寿命。
- 4、使用无帽，保证被面有足够的硬度承受压强。
- 5、检查活塞杆上有没有锈屑异物。
- 6、请勿在外管螺纹上喷漆或者损伤螺纹,这样会影响散热和安装。
- 7、用侧安装两支以上缓冲器时，请确认同步动作。 网址：www.wzhold.com.cn 电话：13905870103