

莱西UPS电源出租租赁（青岛莱西）负载箱测试电缆出租租赁

产品名称	莱西UPS电源出租租赁（青岛莱西）负载箱测试电缆出租租赁
公司名称	蚨祥机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	华为:莱西租赁UPS电源 华为:莱西电缆出租租赁 华为:莱西租赁UPS不间断电源租赁
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18754182221 18754182221

产品详情

《莱西UPS不间断电源租赁 莱西租赁UPS电源 莱西电缆出租租赁》

(1) 使用 UPS 电源时，应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定，保证 UPS 所接市电的火线、零线顺序符合要求。

(2) 配备 UPS 的主要目的是防止由于突然停电而导致计算机丢失信息和破坏硬盘，但有些设备工作时是并不害怕突然停电的（如打印机等）。为了节省 UPS 的能源，打印机可以考虑不必经过 UPS 而直接接入市电。如果是网络系统，可考虑 UPS 只供电给主机（或者服务器）及其有关部分。这样可保证 UPS 既能够用到重要的设备上，又能节省投资。

(3) 不要超负载使用 UPS。UPS 电源的大负载量应该是其标称负载量的 80%（如 1000w 的 UPS，按 80% 负载率即 800W 去匹配负载：1000VA 的 UPS 按 80% 换算成 800W 之后再按 80% 负载率即 640W 去匹配负载）。如果超载使用，在逆变状态下，常造成逆变三极管的击穿。此外，在使用 UPS 时，严禁接诸如日光灯之类的感性负载，而只能接纯电用或较小的电容性负载。

(4) 开关机时应当注意开关机的顺序：开机时先开 UPS，稍后（滞后 1-2 分钟，让 UPS 充分进入工作状态）再开通负载的电源开关，而且负载的电源开关要一个一个地去开通；关机时顺序正好相反，先一个一个地关掉负载的电源开关，再关掉 UPS。UPS 要长期处于开机状态，而计算机等负载则每次要用才开机，用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。

(5) 不要频繁关闭和开启 UPS 电源。

一般要求在关闭 UPS 电源后，至少要等待 6 秒钟后才能再开启 UPS 电源，否则，UPS 电源可能处于“启动失败”的状态，即 UPS 电源处于既无市电输出又无逆变器输出的不正常状态。

(6)UPS 内电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿电池能量和提高电池寿命，UPS 要进行及时的、较长时间的连续充电（通常不少于 48 小时，可以带或者不带负载），以避免由于电池衰竭而引起故障。新购置或存放很久的 UPS，在使用前，应先充电 12 小时。长期存放不用的 UPS，每隔 3 个月，充电 12 小时，若处于高温地区，每隔 2 个月充电一次。UPS 不充电就使用，会损坏蓄电池。