

# 潍柴股份柴油发电机组厂家 全铜WP13D385E200

产品名称	潍柴股份柴油发电机组厂家 全铜WP13D385E200
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	潍柴发电机:30KW-2000KW
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

## 产品详情

### 手动操作并联供电

- 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值，运转正常。
- 2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。
- 3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。
- 4、观察同步指示器的指示灯及指针。
- 5、观察同步指示器的指示灯，完全熄灭时或指针旋转到零位，即可打上并电合闸开关。
- 6、机组进入并车运行，随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。
- 7、如果同步器合闸后，同步器指针旋转太快或反时针旋转，则不允许并车，否则，将导致合闸失效。

8、手动并车成功后，应立即与低压配电房联系，落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作。

#### D、运行安全管理

1、按照规定时间检查各指示仪表，注意润滑油的压力，水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa，冷却水温度不得高于95 。

2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位，低于正常位置应予以补充。

3、勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障，绿灯为正常运行指示灯。

4、查充电器是否正常充电。

5、倾听机器的各部分运转声响是否正常。

6、手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管，感觉温度是否正常。

7、留意发机或电器设备是否有焦糊等异味。

8、发现有不良情况，应即时处理解决;严重的应停机处理。

9、凡故障停机，须把故障消除，然后按动机组上的重复手掣，机组方可再进行运作。

10、对各运行参数，每班记录不少于两次