

# 静安区应急发电机出租-上海周边服务（电压输出稳定）

产品名称	静安区应急发电机出租- 上海周边服务（电压输出稳定）
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:康明斯 型号:50千瓦-6000千瓦 发货地区:本地UPS电源负载箱出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

静安区应急发电机出租-上海周边服务（电压输出稳定）柴油发电机组的启动步骤并非想象那么简单容易，很多新用户对柴油发电机组的启动存在一定的误区，如果使用不当，会对柴油发电机组造成不良的影响。那么正确对柴油发电机组进行启动操作，我们可以按以下几个步骤去操作。

1.拧松喷油泵上的放气螺钉，用燃油手泵排除燃油系统内的空气，同时将调整控制手柄固定在适宜启动转速的油门位置。

.按下启动按钮，使柴油机启动，如10秒(\*多15秒)柴油机仍不能着火启动，则应待1分钟后再作第二次启动，若连续三次仍无法启动则应检查并找出故障原因。

3.柴油发电机组启动后，应密切注意机油压力表读数（正常运转时为2.5—3.5kg/Cm'），如机油压力表不指示

应立即停机检查，并检查电流表有静安区应急发电机出租-上海周边服务（电压输出稳定）

无充电指示。

4.机组启动后，空载转速逐渐增加到1000—1200r/min，（注意不得长时间低速运转），进行柴油机的预热过程后，再将转速提高到额定转速。待出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，才允许进入全负荷运转。

5.当柴油发电机组各仪表指示正常时，即可合上负荷开关向负载送电，随着机组负荷的变化，若频率和电压不在规定范围内，应及时调整频率和电压，使其保持额定值，严禁机组在低转速情况下带负荷，以免损坏设备。

6.柴油发电机组投入正常运转后，应随时注意观察水温、油温、油压的变化以及功率表、频率表、电流

表、电压表的读数，发现异常应及时处理。国产柴油发电机组。

### 1、人力启动静安区应急发电机出租-上海周边服务（电压输出稳定）

小功率柴油机广泛采用人力启动(拉绳启动和手摇启动)，这是\*简单的启动方法。2、电动机启动

直流电动机启动广泛应用于各种车用发动机和中小功率的柴油发电机组。这种启动方法是用铅酸蓄电池供给电源，由专用的直流启动电动机拖动柴油机曲轴旋转，将柴油机发动。

### 3、用小型汽油机启动//静安区应急发电机出租-上海周边服务（电压输出稳定）

某些经常在野外、严寒等困难条件下工作的大中型工程机械及拖拉机柴油机，有时采用专门设计的小型汽油机作为启动机。4、压缩空气启动

缸径超过150mm的大中型柴油机常用压缩空气启动。目前主要采用将高压空气经启动控制阀通向凸轮轴控制的空气分配器，再由空气分配器按柴油机工作顺序，在做功冲程中将高压空气供给到各缸的启动阀，使启动阀开启，压缩空气流进入气缸，推动活塞、转动曲轴达到一定转速后，停止供气，操纵喷油泵供油。