

# 优质P1000型破碎机 锤式破碎机

产品名称	优质P1000型破碎机 锤式破碎机
公司名称	信阳市浉河区矿山机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:锤式破碎机 品牌:矿山机械 型号:P1000
公司地址	东双河街镇
联系电话	86 0376 3613019 13837601823

## 产品详情

类型	锤式破碎机	品牌	矿山机械
型号	P1000	适用物料	石料
应用领域	矿山	给料粒度	详见说明 (mm)
出料粒度	详见说明 (mm)	生产能力	详见说明 (m <sup>3</sup> /h)
耗电	详见说明 (kw)	重量	详见说明 (kg)
电动机功率	详见说明	粉碎程度	中碎机
驱动方式	电动研磨机	最大进料边长	详见说明
作用对象	石料		

### 锤石破碎机

#### 一、用途、结构、功能

本机适用于矿山和建材行业，破石料、页岩、珍珠岩、石英石、玻璃等各种物料，广泛适用于铁路、公路、建筑及矿山选料。

本机主要有集体、转子、付板、筛条组成，采用多盘式组装，具有结构合理、操作方便、检修容易等优点。

本机适用于国营、集体及专业户生产。按500型时产碎料6—10吨计算，班产量可达50—80吨，三个月即可收回全部投资。选用本机投资少，见效快，经营效益显著。

#### 二、破碎机安装

- 1、安装时应保证机器平稳，不准有任何方向的倾斜。
- 2、地脚螺丝必须待混凝土凝固后方可紧固。
- 3、该机方向性极强，旋转方向必须正确。如安装时槽轮与动力方向不对，可调换皮带轮，不准任意拆卸轴承座下部分。必要时可与厂家联系或请专业技术人员指导，方可挪动。

### 三、安全操作规程与保养

- 1、机器启动前，应检查各部位是否紧固，机体内有无异物，用手转动皮带确认无障碍时，方可启动。
- 2、运转时严禁进行调整、维修。
- 3、新机试车30分钟是应停机检查，检查各部位螺丝紧固情况及轴承是否运转正常（温度）。
- 4、当物体将转子卡停时，应关掉电源，进行排除，不可硬性强迫砸动。否则，将损坏其他部件。
- 5、每月进行一次保养，将轴承座上盖打开，更换黄油，保证润滑正常。