

地磅安装过程展示

产品名称	地磅安装过程展示
公司名称	佛山市精唯电子衡器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区西樵镇民乐云濠市场西侧1号之一 (住所申报)
联系电话	13929118177

产品详情

地磅安装过程展示

Step 1: 确定地磅的安装位置

地磅需要安装在平坦、坚实的地面上，并且距离电源线和线缆要足够远。在确定地磅位置后，需要做好基础工程建设，例如挖掘地坑、回填石子等。

Step 2: 将地磅组装好

根据地磅的说明书，把所有部件组装在一起，例如传感器、线缆、控制器等。同时需要测试每个部件，确认无故障。

Step 3: 固定地磅

将地磅放在事先准备好的基础上，使用膨胀螺栓或铆钉将地磅牢固地固定在地面上。确保地磅平整稳定，不会因为装卸物品或人员的进出而晃动。

Step 4: 接线

把地磅传感器的线缆和控制器连接起来，确认连接稳定可靠，没有接错或短路的情况。同时需要配上信号电缆和电源电缆。

Step 5: 测试地磅

先进行空载测试，确认传感器是否正常响应、控制器是否能够显示准确数值。之后进行负载测试，即把一定重量的物品放在地磅上，测试重量显示是否准确，同时测试重量的上限和下限功能是否正常。

Step 6: 完成安装

确认地磅无故障后，可以进行*后的调整，例如调整显示屏幕的亮度、设置声音提醒等。之后便可以开启地磅在物品称重的应用了。