

仁寿县静音发电机出租/低噪音环保值得信赖

产品名称	仁寿县静音发电机出租/低噪音环保值得信赖
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	康明斯:23 k50:22 美国:21
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

产品详情

在柴油发电机中接线是指电机与负载的接线，通常柴油发电机是可以单独使用380v/220v，频率是50HZ的负载，也有根据自己常用的负载电压频率，直接在出厂前修改为380v或是220v。这种380v和220v都可以使用的需要注意在使用220v时不能长时间的使用1相，长期会导致发电机偏相的情况。那柴油发电机应该怎么接线？具体的分为以下几种情况：

一、开架式的柴油发电机：

开架式的柴油发电机电机部分没有带有ATS开关，所以是通过人工进行合闸后才能接通电机与负载。这种柴油发电机的输出端通常有U、V、W、N，三相四线制，使用380v时将三条电缆线分别于U、V、W三相相接后，将柴油发电机组启动后待仪表数据电压达到400v、频率在50HZ左右，接通负载空气开关，很多时候用户在这个时候就不管了，正确的做法应该观察仪表电压以及频率时候有所下降，如果出现下降的情况需将柴油机的油门继续加大，保障输出的电压值的稳定性。当使用220v的电压时，需要注意使用的时间，原因小编在前面已经介绍。从U、V、W这三相中任意选取一相，与N相对应的位置相接，剩下的步骤与前面相同。

二、一键启动式的柴油发电机：

一键启动式的柴油发电机同样是不带有ATS开关的，多了四保护、一键启动、数据监测更直观的特点。所以这种柴油发电机的接线与前者是一样的，区别在于启动上，只要通过控制屏幕简单进行操作即可，可自动将机组的电压、频率等调节到要求的数值，接线上一样的。需要注意的是这两种在使用有刷电机的情况下需要在停机时先将负载空气开关的断开后，再怠速运行几分钟后停机，预防出现有刷电机失磁现象、机组的散热等问题。

柴油发电机组散热器保养方法：

一、运行中的柴油发电机组散热器的冷却液通常是很热的，并且是有压力的，不可以在未冷却时整理散热器或拆除管子，不要在风扇转动时对散热器工作或打开风扇保护罩。

二、腐蚀问题在散热器中是产生故障的主要原因，要经常保持管子接头不要泄漏，并从散热器顶部定期加水排放空气以保持系统内“无气”。柴油发电机散热器不应处于部份注放水的状况，因为这样更会加速腐蚀。对于不工作的柴油发电机，要把水全部抽空或全部灌满。如果可能的话，用蒸馏水或自然软水，并加入适量的防锈剂。