

## 赣州章贡区UPS电源出租 章贡区应急发电车租赁

产品名称	赣州章贡区UPS电源出租 章贡区应急发电车租赁
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

UPS不间断电源使用方法如下：

- 1、送市电给UPS，使其处于旁路工作。
- 2、逐个打开负载。先开冲击电流较大的负载，再开冲击电流较小的负载，UPS面板开机，使其处于逆变工作状态。
- 3、正确连接电池的电压极性。
- 4、电池与主机之间的连线先不要连接，等UPS市电输入产生充电电压后再连接。
- 5、逐个关闭负载，再将UPS面板关机。若需要UPS输出，将UPS完全关闭即可。

UPS不间断电源设备使用说明和维护内容。UPS不间断电源的使用越来越广泛，UPS不间断电源设备，指不会因短暂停电中断、可以一直供应高品质电源、有效保护精密仪器的电源设备。UPS不间断电源的使用必须注意日常维护与保养，才能充分发挥其作用，延长使用寿命。

### UPS不间断电源设备使用说明

UPS不间断电源设备主要应用在IT设备,采用稳压稳频技术,保护计算机等设备不受损坏。更重要是保证数据不丢失,全面解决电网的各种问题，包括市电断电、电网浪涌、高压尖脉冲、暂态过电压、电压跌落、频率漂移、杂波干扰等等。

- 1.定期对UPS不间断电源设备进行维护工作：清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池

，检查风扇运转情况及检测调节UPS设备的系统参数等。

2.严格按照正确的开机、关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作。

3.使用UPS电源设备时，应务必遵守厂家的产品说明书有关规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序。

4.UPS电源的场所摆放应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，同时，禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。

5.禁止频繁地关闭和开启UPS电源，一般要求在关闭UPS电源后，至少等待6秒钟后才能开启UPS不间断电源，否则，UPS电源可能进入“启动失败”的状态，即UPS电源进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。

。