

风淋室是一种洁净区域人体净化的专用净化设备-衢州风淋室

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 风淋室是一种洁净区域人体净化的专用净化设备-衢州风淋室 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/件 |
| 规格参数 | 灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

风淋室是一种洁净区域人体净化的专用净化设备，用于工作人员进入无尘室时清除自身所带的尘埃粒子，也可防止洁净区域与非洁净区域的空气产生交叉感染。

一、风淋室维护措施：

- 1、风淋室运行吹淋时若可以打开——即锁舌未完全进入锁孔；
- 2、门出现自锁或吹淋不停机、开门进入感应区不吹淋——即程序已被错误操作而乱，请关总电源后再重新按程序正常启动。
- 3、此设备安装后须派专业电工参与安装、调试及验收；
- 4、此设备维护、维修须由参与安装、调试及验收专业电工完成，其它人员未经许可不可以任何理由操作面板按钮及拆开面板操作；
- 5维护后须保留设备原配件，并及时用酒精擦拭、清理部件；

二、安装检修

- 1、维修时一定要关掉电源,如需检修、保养设备，必须由接受过专业培训的人员操作；
- 2、风淋室电路安装在进入门的上方箱体内，打开面板门锁即可维修更换电路板；
- 3、高效过滤器安装在主箱体的中间段（喷嘴板后面）拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器；

- 4、初效过滤器（回风用）安装在风淋室箱体下方两侧（即孔板后），拆开孔板即可更换或清洗；
- 5、风淋室风机安装在风淋箱体侧下方,拆开回风过滤
- 6、门磁开关和电子插锁（双门互锁）安装在风淋室门框的中间位置，拆开电锁面部螺丝即可检修维护；
- 7、安装闭门器本体时，调速阀面向门铰链，且闭门时让门在闭门器的作用下自由关闭，请勿另加外力，否则将可能损坏闭门器。

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室