

# 风淋室操作按键使用说明-南昌风淋室

产品名称	风淋室操作按键使用说明-南昌风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

风淋室操作按键使用说明：

【AIR RECYCLE】键：系统循环风的打开或关闭，该键为反复键；

【TIMER SET】键：时间设定键，用于选择要修改的参数；

【】键：设置参数时，用此键递减相应数据；

【】键：设置参数时，用此键递增相应数据；

【AIR JET】键：手动强风键，用于打开或关闭高速风机，该键为反复键；

【LIGHT ON/OFF】键：用于打开或关闭照明灯，该键为反复键。

风淋室参数设置说明：

C-01：设置风机高速运行时间，即风淋时间，范围：0～99秒；15 S

C-02：设置单门打开后等待报警时间，范围：0～99秒；99 S

C-03：设置前门延时解锁时间，范围：0～99秒；3 S

C-04：设置后门延时解锁时间，范围：0～99秒；0 S

C-05：设置强风转弱风的延时时间，范围：0～99秒；3 S

斜体加粗部分为常规设定。若有因工作条件、环境等因素需改变设定，请按以下方法：

风淋室设置条件：须在设备未自动风淋之状态，方可通过控制面板上的【TIMERSET】键进入参数设置程序：

在设置模式下，上图之数码管中，开始2秒钟，显示参数名，如：“C1”、“C2”、“C3”等；2秒后显示相应参数之当前值，并不停的闪烁；

用【**▲**】键递加该参数，每按动一次，数值加1；按住不放，数值连续递加；

用【**▼**】键递减该参数，每按动一次，数值减1；按住不放，数值连续递减；

再一次按【TIMER SET】键，即选择要设置下一次参数“C2”，设置方法同上；

第三次按【TIMER SET】键，进入下一次参数“C3”的设置，方法同上；

在所有键停止10秒后，系统自动退出设置状态，并保存所改变的数据。

手动操作：

将面板拆开，打开配电盘上之总开关于ON位置。

按下控制面板上【LIGHT ON/OFF】键，日光灯即亮。

当系统不在风淋时，按下控制面板上【AIR RECYCLE】键，打开风机，图案中动态“风机”显示，喷气口即开始吹风做洁净循环动作。

再按一次【AIR RECYCLE】键，风机关闭，图案中动态“风机”隐藏；

当系统不在风淋时，按下控制面板上【AIR JET】键，打开风机，图案中动态“风机”显示，喷气口即开始吹出强风。再按一次【AIR JET】键，风机关闭，图案中动态“风机”隐藏；

风淋室互锁功能：

在设备未风淋时，拉开前门，后门锁得电并锁紧，拉开后门，前门锁得电并锁紧，且有相应状态显示；前、后门均打开时，两门均释放，显示错误代码“Error”，并报警；任一门打开后，系统开始计时，计时器不显示，计时值超出参数“C2”值时，该门仍未关上，则显示错误观点代码“Error”，并报警；系统出现故障代码后，前、后门须均关闭，故障码才能消除。

## 风淋室常见尺寸大小

风淋室选用尺寸大小直接影响决定风淋室价格的因素，众业主和设计人员应根据实际情况选定合适使用的大小尺寸型号产品。

技术咨询：梁先生为你推荐风淋室