

风淋室使用注意事项-抚州风淋室

产品名称	风淋室使用注意事项-抚州风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

使用注意事项

- 1、风淋室门是电子联锁，当一扇门打开时另一扇门自动锁定，切勿同时强迫开关两扇门,系统运行时切勿强迫开关任何一扇门
- 2、吹淋时间一经设定，切勿随意调节；
- 3、正常吹淋工作状态下切勿触摸或使用所有控制开关；
- 4、人或货物感应区内,系统在接受感应后,方能进入吹淋程序；
- 5、切勿从风淋室内运输大件物品,以免碰坏表面及电控件；
- 6、风淋室内外面板，切勿用硬物碰击,以免刮伤；
- 7、须保持风淋室电器设备部位的良好通风、干燥；
- 8、已安装定位的风淋设备，切勿随意移动、整改；如有需要须有专业人员指导,移位须重新校对地面水平，以防门框变形，影响风淋室的正常工作。

四、安装检修说明

- 1、如需检修、保养设备，必须由接受过专业培训的人员操作；
- 2、风淋室电路安装在进入门的上方箱体内，打开面板门锁即可维修更换电路板，维修时一定要关掉电源；

- 3、高效过滤器安装在主箱体的中间段（喷嘴板后面）拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器；（高效过滤器只可更换不能清洗）
- 4、初效过滤器（回风用）安装在风淋室箱体下方两侧（即孔板后），拆开孔板即可更换或清洗；
- 5、风淋室风机安装在风淋箱体侧下方,拆开回风过滤
- 6、门磁开关和电子插锁（双门互锁）安装在风淋室门框的中间位置，拆开电锁面部螺丝即可检修维护；
- 7、安装闭门器本体时，调速阀面向门铰链，且闭门时让门在闭门器的作用下自由关闭，请勿另加外力，否则将可能损坏闭门器。