

2寸柴油水泵移动式工程抢险排涝泵

产品名称	2寸柴油水泵移动式工程抢险排涝泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO-20EW 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

2寸柴油水泵移动式工程抢险排涝泵移动拖车柴油机自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和罐引水，又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体，可广泛用于市政排污防洪抗旱抢险，山区农田灌溉、河道抽水等理想的柴油机自吸泵。

柴油机污水泵与国内同类产品相比，具有结构简单，排污能力强、高效节能，使用维修方便等特点，具有广泛的应用市场和发展前景。

2寸柴油水泵移动式工程抢险排涝泵 柴油机消防泵的每一部分都是十分重要的，缺少任何一部分都会影响整体的工作，任何一部分的损坏也会使仪器整体无法工作，此为了能更好地使用设备，我们不仅仅要对设备整体进行定期维护，还要对其各个零部件进行定期维护，下面我们就先来说说泵管道的正确维护保养方法。

- 1.准备好放置部件的台面（地板）和拆卸工具，不要随意使用，以免碰触泵部件。
- 2.拆卸前，确认电机处于检查状态，拧下注油塞，并用吸管吸出密封腔内的润滑油。
- 3.拆下对开联轴节，先拧紧联轴节的固定内六角螺钉，轻轻地将半联轴节从轴上拉下来。用梅花扳手拧紧泵轴升降螺栓和挡块，让叶轮慢慢沉到柴油机消防泵泵体上，拆下另一半的联轴器，取下泵轴扣环。
- 4.拆下密封座：拧开密封座压螺母，轻轻拆下密封座并清洗。
- 5.轻轻松开轴承座后，用拆卸螺栓沿泵轴向上提起轴承座并将其拆下：用喷气燃料清洗轴承并干燥，然后用20号机器对其进行润滑。

6.拆卸机械密封：紧握密封弹簧并将其**到泵轴上。

7.卸载和密封配置：在移动和静止环境中涂抹一层干净的20号润滑油：导向轴承座涂有润滑油，先将静环轻轻放入导向轴承座；然后擦拭泵轴润滑油，轻轻将机械密封的活动环部分插入泵轴，并用手轻轻推动密封圈，以便能够弯曲和缩回。

8.密封座：先在密封件上安装橡胶油封，然后将密封件装入泵盖并压在轴承座上，拧紧螺母。

9.安装联轴节：先在电机轴头和半联轴节上安装挡板环，然后在柴油机消防泵泵轴端和联轴节槽上安装挡板块，用梅花扳手拧紧螺栓；然后在另一半联轴节上安装六角螺钉，要拧紧。联轴节安装检查要求正确：对开联轴节上下间隙均匀；多圈手动联轴节检查转动是否灵活。

型号：TO-20EW

进水口直径 2寸50mm

出水口直径 2寸50mm

吸程：7m

扬程：26m

**：50m³/h

启动方式 手启动

燃油箱容积 4L

净重：36KG

尺寸：505*425*530mm

动力型号 170F型

型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式

缸径*行程70*55mm

排量 211cc

润滑油容积0.75L