

## 中集凌宇河南粉粒运输车系列|各种品牌粉粒运输车报价|

产品名称	中集凌宇河南粉粒运输车系列 各种品牌粉粒运输车报价
公司名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳河南省洛阳市洛龙区关林路与经二路交叉口
联系电话	0379-65937600 15236205430

### 产品详情

河南散装水泥罐车厂家|河北干混砂浆运输车|山东散装水泥车报价 用户指南 1、驾驶散装水泥车时不要超速、超压运行，超速、超压会严重损坏空压机。本机最高转速见主要技术参数表，工作压力为0.2MPa。

2、不要快速启动或停止空压机，而应缓慢增速或减速，否则，冲击力会损坏空压机。

3、不要改变空压机的旋转方向，否则，油泵不供油会严重损坏机器。

4、不要在减压前停止空压机，否则，粉粒物料可能倒流进气缸，造成空压机严重损坏。

5、开机前需检查油标。油位不得低于油标下限；需经常检查油泵是否供油，若不供油，应立即停机检查，否则，缺油会严重损坏空压机。

6、要按期更换润滑油。新机使用30小时后，排出曲轴箱里的油，清洁曲轴箱内部及滤油网，然后换油。以后每年照上述换油一次。

7、要检查、清洁滤油网。正常情况每季度检查、清洁一次，如果机器使用率高，应一个月检查、清洁一次。

8、本机使用的润滑油为CD40柴机油。禁止不同牌号的润滑油混用，否则润滑油变质会影响润滑效果。

9、每工作30小时要保养、清洁空气滤芯。转动滤芯的同时，用压力小于0.6MPa的压缩空气由内向外吹。保养五次后，请更换新滤芯。严禁用油或水清洗滤芯。