

# 山特UPS电源30kva塔式3C3HD30KS 384v直流

产品名称	山特UPS电源30kva塔式3C3HD30KS 384v直流
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 电源类型:三进三出 负载功率:27KW
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

## 产品详情

山特UPS电源30kva塔式3C3HD30KS 384v直流UPS电源功能作用：随着计算机应用系统对电源的要求越来越高UPS日益受到重视，并逐渐发展成为一种具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压冲浪等功能的电力保护系统。尤其是在电网的线路及供电质量不太高、抗干扰的技术落后，同时计算机系统对电源的要求又比较高的情况下，UPS的作用就显得更加明显。

山特UPS电源30kva塔式3C3HD30KS 384v直流就算停电0.02秒也可能造成IT负载无法使用15分钟甚至几个小时。美国每年因停电或者其它电力故障造成的经济损失达两千亿至六千亿美金，代价非常大。

市电不够纯净。

山特UPS电源30kva塔式3C3HD30KS 384v直流事实上，电力电压波动足以给IT负载带来大问题。国家规定的标准额定电压是220V，市电电压波动大可达10%，也就是说，IT负载接到的电压可能是198V。

安装电池连接线。

- (1) 确定电池开关所在的位置，确定电池在电池柜中的正负极方向，安装好电池柜上的空气开关和接线端子。
- (2) 开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。
- (3) 从下一层到上一层的电池线要用胶布包好，防止意外碰到短路，检查螺栓的拧紧情况。
- (4) 后留出的正负极分清楚，防止接错，正极从空气开关上接至连接端子，负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。
- (5) 查看电池柜里有没有无关的东西。

(6) 从电池柜将电池线连接到主机之前，用万用表测量电池的电压，并检查正负极出线有没有接反。

### 3、主机的安装接线。

(1) 正确的连接的输入、输出以及电池柜到主机之间的电池连线。

(2) 用万用表测量主机接线端子上的连接线有没有短路的现象。