

# 风淋室安装检修说明 -- 淮南风淋室

产品名称	风淋室安装检修说明 -- 淮南风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### 风淋室安装检修说明

- 1、如需检修、保养设备，必须由接受过专业培训的人员操作；
- 2、风淋室电路安装在进入门的上方箱体内，打开面板门锁即可维修更换电路板，维修时一定要关掉电源；
- 3、高效过滤器安装在主箱体的中间段（喷嘴板后面）拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器；（高效过滤器只可更换不能清洗）
- 4、初效过滤器（回风用）安装在风淋室箱体下方两侧（即孔板后），拆开孔板即可更换或清洗；
- 5、风淋室风机安装在风淋箱体侧下方,拆开回风过滤
- 6、门磁开关和电子插锁（双门互锁）安装在风淋室门框的中间位置，拆开电锁面部螺丝即可检修维护；
- 7、安装闭门器本体时，调速阀面向门铰链，且闭门时让门在闭门器的作用下自由关闭，请勿另加外力，否则将可能损坏闭门器。