

风/货淋室操作说明-阜阳风淋室

产品名称	风/货淋室操作说明-阜阳风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风/货淋室操作说明

1、接通380V，50HZ电源（L1、L2、L3-火线，N-零线，E-接地线），打开工作、照明开关，确认风机与照明工作正常，此时，风/货淋室处于初始状态，人员可以进行正常操作。

2、进出门程序：

风/货淋室注意事项

- 1、风/货淋室通电后，两侧门电子互锁，一侧门未完全关闭时，严禁强行打开另一侧门。
- 2、风/货淋室处于吹淋状态时，严禁开门（直到吹淋停止）。遇紧急情况，可按急停开关停止吹淋后开门。
- 3、吹淋结束后，严禁强行打开前门。
- 4、风/货淋室由专人进行操作，吹淋喷嘴经定位后，非操作人员勿轻易移位。

风/货淋室维护保养

- 1、经常擦拭风/货淋室，保持内部清洁。
- 2、建议初效过滤器每个月更换一次，视实际使用情况可适当延长或缩短更换周期。
- 3、当吹淋风速明显降低时，需要更换高效过滤器。

技术咨询：梁先生为你推荐风淋室