

运转平稳10千瓦汽油发电机TOTO10

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 运转平稳10千瓦汽油发电机TOTO10 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TOTO10 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址) |
| 联系电话 | 15316053917 15316053917 |

产品详情

运转平稳10千瓦汽油发电机TOTO10被试机启动后，按两次启动按钮启动电机，应无反应。

- 【1】红灯完全亮起15S后，输出端可自动切断输出；
- 【2】重复13项两次，如无问题，则判定为合格。
- 【3】调整测功机负荷。当负载达到被测机型额定功率的9%至额定功率时，绿灯亮，不闪烁；
- 【4】增加负载，当达到 功率的95%到 输出功率时，红灯长亮不闪烁；

运转平稳10千瓦汽油发电机TOTO10自动切换：

《1》发电机组停止和启动后，如果再次启动，启动键必须关闭一次；

《2》发电机组工作时，如需人为紧急停机，只需关闭启动键即可；

《3》市电切断时，电池红线有12-16V的直流电压，红线为正极。

《4》当市电停电时，手动启动器和电动启动器均可启动发电机组。
启动成功后5-10秒后自动切换到发电机组供电；

“ 5 ” 当市电断开时，系统等待10-15秒后自动启动发电机组；

“ 6 ” 如果启动失败，会间隔几秒后自动重新启动；

“ 7 ” 开始每次3-5秒；

“ 8 ” 当市电进来时，系统等待3-5秒后关机，发电机关闭后3-5秒后自动切换到市电供电。
没有这个功能，它是不合格的：

“ 9 ” 有市电时，发电机组不能成功启动：

“ 10 ” 总启动次数达到10次后，发电机组不再启动：

运转平稳10千瓦汽油发电机TOTO10参数如下；

型号 TOTO10

额定功率(KW) 10

备用功率 (KW) 11

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型 箱体式

.....

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高 (MM)) 1140*655*930

净重 (kg) 210

运转平稳10千瓦汽油发电机TOTO10噪声控制措施：

运转平稳10千瓦汽油发电机TOTO10噪声控制措施1：隔音室，在汽油发电机组位置安装隔音室，尺寸为8 .0m × 3.0m × 3.5m，隔音板外壁厚1.2mm镀锌板。

内壁为0.8mm穿孔板，中间填料为32kg/m³细玻璃棉，槽钢凹面填充玻璃棉。

单机出力体积小、重量轻、系统简单，一般为整体配套。因此，汽油机电站建设速度快。

汽油发电机组的启动、加载和停机时间更短，可以随时启动，更适合应急供电。机舱排气噪声降噪设计的基本思路是：找出各种声源中的噪声成分和频率特性，并采取相关技术措施，将各声源的噪声降低到大致相同的水平可能，这很容易减少噪声源可以减少更多。

此外，降噪还应结合其他技术要求考虑，如对机组功率输出的影响等。各种特定于音素的降噪成本。

下面介绍根据不同的噪声源采取的具体降噪措施。