

20型细石混凝土输送泵

产品名称	20型细石混凝土输送泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

二次构造柱泵

20型细石混凝土输送泵

异物堵管——理论上讲，堵管最易发生在3个大石子在同一截面相遇卡紧时，这时截面大部分被石子占据，可流通面积很小。通常规定石子最大粒径与管内径 $d:D < 1:3$ (注:此项在《规程》中有详细规定，根据输送高度和石子种类，为1:2.5~1:5)，并在泵机料斗上设方格网，防止超径石子混入。

晓科二次泵

20型细石混凝土输送泵:混凝土输送管的固定，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定，以便于排除堵管、装拆和清洗管道;垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板预留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重量。当垂直管固定在脚手架上时，根据需要可对脚手架进行加固。管道接头卡箍处不得漏浆。

20型细石混凝土输送泵:炎热季节施工,宜用湿罩布、温草袋等遮盖混凝土输送管,避免阳光照射。严寒季节施工,宜用保温材料包裹混凝土输送管,防止管内混凝土受冻,并保证混凝土的入模温度。

混凝土输送泵

20型细石混凝土输送泵:1、接线,本机器电源为常用380伏,采用3根火线1根接地线,电源接通后电箱内相序保护器指示灯亮起为正常,亮一下即灭表示需要换相或检查是否缺相。2、通电正常后应先启动机器,20型细石混凝土输送泵,空转一会儿,以确定是否运转正常。3、开始泵送时应先倒入一小车稀砂浆,打几下,再倒入混凝土,让一段砂浆走在前面,以润滑管道,禁止才倒水润管后直接倒入混凝土的方式。4、一管子料打通前,操作者应密切注意机器与管子的变化,防止堵管、爆管。5、日常使用中应经常检查活塞缸内润滑油位情况,及时添加,防止活塞干烧。6、使用中应采用木板等遮挡机器外壳,保持机器整洁,实践证明,良好的外在防护能大大延长混凝土机械使用寿命。7、电源线应选用2.5平方及以上国际新电缆,尽量不要使用拼凑及长久不用的线,现实中很多电源故障是因为使用不可靠的电源线造成的。8、泵送料的要求是均匀,有粘性。料过于黏稠时应加微量水调匀,石子含量较高易离析的料应加入稀砂浆调匀。

20型细石混凝土输送泵由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂位于河北省邢台市任县邢湾工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前邢台晓科在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。邢台晓科取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。邢台晓科全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。