

北京西门子一级代理商西门子一级总分销商技术支持上门服务

产品名称	北京西门子一级代理商西门子一级总分销商技术支持上门服务
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

为每个优先级分配多个组织块，用户可在其中编写相应的反应积分时间 积分时间是干扰频率的倒数(单位ms)这些静电敏感设备/模块(Electrostatic Sensitive Devices/Modules)通常缩写为 ESD有关下面提及的 OB 和 SFC 的详细信息，请参见 STEP 7 在线帮助PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 411 8.1.2 指示灯和模式选择器 LED IM 467/IM 467 FO 前面板上的 LED 板有以下四个指示灯：INTF EXTf RUN STOP 图 8-2 IM 467/467 FO 的 LED IM 工作模式 LED 按下表所述指示 IM 的工作模式：表格 8-1 IM 467/467 FO 的工作模式 STOP LED (黄色) RUN LED (绿色) EXTf LED (红色) INTf LED (红色) CP 工作模式 常亮 闪烁 灭 灭 启动 灭 亮 灭 灭 运行 闪烁 亮 灭 灭 正在停止 亮 灭 灭 灭 停止 亮 灭 灭 亮 内部错误造成的“停机”(例如，IM 未组态) 闪烁 灭 灭 灭 等待固件更新(加电后需要 10 秒钟) 闪烁 灭 亮 亮 等待固件更新(IM 当前含有不完整的固件版本) 在选择交换机架 II 的插槽 1 中和机架 I 的插槽 9 中的模块时要特别注意

仅当各电源模块中使用两块备用电池时，才满足冗余电池概念(备用概念)这些电池的使用是可选的可随时更改参数(RUN 模式下，在用户程序中)模拟量模块 5.12 连接电阻温度计和电阻 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 241 M+ M- IC+ IC- 图 5-14 电阻温度计与电隔离模拟量输入的 2 线制连接 IC+ 恒定电流线路(正极) IC- 恒定电流线路(负极) M+ 测量线路(正极) M- 测量线路(负极) 模拟量模块 5.12 连接电阻温度计和电阻 S7-400 自动化系统模块数据 242 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.13 连接热电偶 热电偶设计 热电偶由一对热探针及所有必需的 安装和连接部件构成