

国六蓝牌洒水车小型7立方绿化喷洒抑尘车 厂区工地高压清洗洒水车

产品名称	国六蓝牌洒水车小型7立方绿化喷洒抑尘车 厂区工地高压清洗洒水车
公司名称	山东中威专用车辆有限公司
价格	10600.00/辆
规格参数	品牌:中威 罐体容积:7立方 产地:山东济宁
公司地址	嘉祥经济开发区
联系电话	18595214666 18595214666

产品详情

功能说明

吸水作业

- (1) 洒水车尽量接近作业点，驻车。
- (2) 打开走台箱边门，取出吸水胶管，使之向后摆动，无弯折现象。
- (3) 将吸水胶管尽可能深的抽入水中，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。
- (4) 将四通阀手柄推至与地面垂直。
- (5) 将变速器挂入空挡，然后启动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，泵开始运转。
- (6) 操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸水胶管拉离水面或关闭四通阀。
- (7) 收起胶管后，将其放回走台箱，关好边门。
- (8) 将洒水车驶离抽水地点。

喷洒作业

(1) 将四通阀门后柄拉至与地面平行，打开想要喷洒的球阀（前冲、后洒、侧喷、花洒），然后起动发动机，将变速器挂入挡位，将取力器开关向后拉即挂档取力，然后分离离合器，泵开始运转，开始洒水

(2) 罐体内的水洒完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，洒水泵停止运转。

注意事项

当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的，清水泵要求水中不能有杂质，浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。

离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。

吸水时进水管系统必须保持一定的真空度，才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

洒水车无论是在吸水前，还是在洒水前，取力装置挂档都必须在停车时进行。

冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。中国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

洒水车前喷头位置较低，靠近地面，喷洒压力较大，可用于冲洗路面；后喷头位置较高（洒水车后喷头一般左右各安装一个），洒水面较宽，可用于公路施工洒水，使用后喷头时，应将前喷管关闭；使用可调喷头洒水时，洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽，中间重叠量越少，洒水密度越均匀。

在使用过程中要定期润滑传动总成各润滑点，经常紧固联结点，以保证正常使用。

洒水车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。